

Target Turner

[Accesorios de tiro](#) > [Dianas y accesorios](#) > [Accesorios para dianas](#)

- Presenta y oculta el objetivo para disparos interactivos y entrenamiento con una velocidad ajustable de 1 segundo a 6 segundos
- Incluye un soporte de objetivo reutilizable para objetivos de hasta 12"x18" y acepta todos los objetivos de cartón IDPA, IPSC y NRA Action Pistol
- Alimentado por 8 pilas AA y tiene una duración media de batería de 8 horas
- El soporte de tres patas se pliega rápidamente en la bolsa de transporte incluida y tiene un montaje rápido de menos de 60 segundos
- El centro de gravedad más bajo y los agujeros para estacas permiten que el girador funcione incluso en condiciones de viento fuerte

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Target Turner](#)
- Fabricante: [Caldwell](#)
- N.º de producto: EU1000274
- N.º fabr.: 1096103
- Color: Green/Black
- Peso de entrega: 4.4kg
- Altura de envío: 239mm
- Ancho de envío: 196mm
- Longitud de envío: 516mm
- UPC: 661120417538

Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para el Caldwell Target Turner
- Sobre nosotros

Instrucciones de Seguridad para el Caldwell Target Turner

Introducción

Gracias por elegir el Caldwell Target Turner. Este dispositivo está diseñado para mejorar tus habilidades de tiro a través de un sistema de rotación interactivo. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las instrucciones de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Siempre utiliza el Target Turner en un área de tiro segura y designada.
- Inspecciona el dispositivo antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si el dispositivo presenta algún problema, deja de usarlo inmediatamente y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este producto está diseñado solo para el uso previsto. No lo utilices para ningún otro propósito.
- **Condiciones climáticas:** Evita usar el Target Turner en condiciones de viento fuerte o mal tiempo que puedan comprometer la estabilidad del dispositivo.
- **Supervisión:** Si hay niños o personas no capacitadas presentes, asegúrate de que estén bajo supervisión constante.
- **Carga de baterías:** Utiliza solo pilas AA recomendadas y asegúrate de instalarlas correctamente. No mezcles pilas nuevas con pilas usadas.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular y revisa las conexiones eléctricas y mecánicas del dispositivo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del dispositivo:

- Despliega el soporte de tres patas y asegúrate de que esté firme y nivelado.
- Coloca el soporte de objetivo reutilizable en el dispositivo.
- Asegúrate de que el objetivo esté bien sujeto y alineado.

2. Conexión de energía:

- Inserta 8 pilas AA en el compartimento de baterías, asegurándote de seguir la polaridad correcta.
- Cierra el compartimento de baterías de manera segura.

3. Configuración del tiempo de rotación:

- Ajusta la velocidad de rotación entre 1 segundo y 6 segundos según tu preferencia.
- Realiza una prueba para asegurarte de que el dispositivo funcione correctamente antes de comenzar a disparar.

4. Uso del dispositivo:

- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y que todos los espectadores estén a una distancia segura.
- Utiliza el Target Turner para practicar tus habilidades de tiro, asegurándote de seguir todas las normas de seguridad del tiro.

5. Almacenamiento:

- Despues de usar el dispositivo, pliega el soporte de tres patas y guárdalo en la bolsa de transporte incluida.
- Mantén el dispositivo en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Desecho

- Cuando el dispositivo o sus componentes ya no sean utilizables, deséchaleos de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos eléctricos y electrónicos.
- Retira las pilas y deséchaleas en un punto de reciclaje adecuado para pilas.
- No arrojes el dispositivo a la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, por favor consulta el sitio web del fabricante o busca el contacto de atención al cliente en tu país. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la fecha de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas instrucciones y pautas, puedes disfrutar de una experiencia de tiro segura y efectiva con el Caldwell Target Turner.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es