

Magazine Cleaning Brush

[Articulos limpieza](#) > [Gratas y Cañon Snakes](#) > [Gratas especiales de limpieza](#)

El cepillo de limpieza de cargadores Tipton® limpia fácilmente los cargadores de un solo o doble apilamiento, incluidos los cargadores AR, los cargadores 1911 y la mayoría de los cargadores de pistolas de doble apilamiento. El cepillo cuenta con cerdas de nylon resistentes a disolventes.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Magazine Cleaning Brush](#)
- Fabricante: [TIPTON](#)
- N.º de producto: EU1001127
- N.º fabr.: 557575
- Peso de entrega: 0.227kg
- Altura de envío: 44mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 348mm
- UPC: 661120575757

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Limpieza de Cargadores Tipton®
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Limpieza de Cargadores Tipton®

Introducción

Gracias por elegir el Cepillo de Limpieza de Cargadores Tipton®. Este producto está diseñado para ayudar a mantener tus cargadores de armas de fuego limpios y en buen estado. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cepillo esté limpio y seco antes de usarlo.
- No uses el cepillo en cargadores que estén cargados o que contengan munición.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Inspecciona el cepillo regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si el cepillo se daña, no lo uses y deséchalo adecuadamente.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza el cepillo solo para la limpieza de cargadores de armas de fuego.
- Evita el contacto con productos químicos agresivos que puedan dañar las cerdas de nylon.
- No fuerces el cepillo en áreas que no se puedan limpiar fácilmente, ya que esto puede dañar el cepillo o el cargador.
- Usa guantes de protección si tienes piel sensible o si estás utilizando productos de limpieza adicionales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el cargador esté vacío y limpio antes de comenzar la limpieza.
- Coloca el cargador en una superficie plana y segura.

2. Uso del Cepillo:

- Toma el Cepillo de Limpieza de Cargadores Tipton®.
- Con movimientos suaves, utiliza el cepillo para limpiar el interior del cargador.
- Asegúrate de limpiar todas las áreas, prestando especial atención a las esquinas y los bordes.
- Si es necesario, utiliza un paño seco para eliminar cualquier residuo después de cepillar.

3. Limpieza del Cepillo:

- Despues de usar el cepillo, límpialo con agua tibia y jabón suave.
- Deja que el cepillo se seque completamente antes de guardarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Si el cepillo está dañado o ya no es útil, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de limpieza y plásticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o si deseas reportar un producto inseguro, por favor contacta a tu punto de contacto local de la UE. Asegúrate de incluir detalles sobre el producto y la naturaleza de tu consulta.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Al seguir estas pautas, contribuyes a un entorno más seguro para ti y para quienes te rodean.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es