

## Chopping Axe (28")

Hooyman® is expanding the line of products into tools built for every aspect of land management. Each tool is designed with purpose to deliver the best performance for the task at hand. Hooyman tools are designed to be the strongest on the market with a modern aesthetic design with shelf appeal. Featuring the non-slip H-GRIP™ handle to deliver the most comfortable and secure grip on the market, these tools are truly unique.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Attributes

- Name: Chopping Axe (28")
- Manufacturer: Hooyman
- Product no.: EU1001632
- Mfr. No.: 1112239
- Color: Green/Black
- Delivery weight: 1.5kg
- UPC: 661120079613

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Hooyman Chopping Axe Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Hacha de Chop Hooyman \(28"\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Hooyman Chopping Axe \(28"\)](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Hooyman Chopping Axe \(28"\)](#)

# Hooyman Chopping Axe Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the Hooyman Chopping Axe (28"). This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your chopping axe. Please read and follow all guidelines carefully to minimize risks and enhance your experience.

## General Safety Guidelines

- Always inspect the axe before use. Check for any visible damage or defects.
- Use the axe only for its intended purpose. Do not use it for prying, hammering, or other unintended tasks.
- Keep the axe out of reach of children and vulnerable individuals.
- Store the axe in a safe location, ideally in a protective sheath, when not in use.
- Be aware of your surroundings when using the axe. Ensure that no one is in your immediate vicinity.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including gloves and safety goggles, to protect against potential injuries.
- Follow local laws and regulations regarding the use of axes and similar tools.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Grip:** Always use the nonslip HGRIP™ handle to maintain a secure grip while chopping.
- **Stance:** Stand with your feet shoulderwidth apart for stability. Ensure your body is positioned away from the swing path of the axe.
- **Chopping Technique:** Use smooth, controlled swings. Avoid excessive force that could lead to loss of control.
- **Target Area:** Ensure the area you are chopping is clear of obstacles, debris, or other individuals.
- **Fatigue:** Take regular breaks to avoid fatigue, which can increase the risk of accidents.
- **Weather Conditions:** Avoid using the axe in wet or slippery conditions that could affect your grip and control.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Choose a stable work surface for chopping. A sturdy log or chopping block is ideal.
- Ensure the axe is clean and free of debris before use.

### 2. Using the Axe:

- Hold the axe firmly with both hands, ensuring your dominant hand is on the grip and your other hand is positioned near the axe head.
- Aim for the center of the target wood to maximize efficiency and minimize the risk of missing.
- Swing the axe down with controlled force. Do not swing too hard, as this can lead to loss of control.

### 3. PostUse Care:

- Clean the axe after each use to prevent rust and maintain its condition.
- Store the axe in its protective sheath and keep it in a secure location.

## Disposal Instructions

At the end of its life cycle, dispose of the Hooyman Chopping Axe responsibly: \* Check local regulations for disposal of tools and materials. \* If the axe is damaged beyond repair, consider recycling metal components where possible. \* Do not simply discard the axe in regular waste; ensure it is disposed of in a manner that does not pose a risk to others.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the contact details provided with your product packaging or visit the official Hooyman website.

## **Conclusion**

The Hooyman Chopping Axe is designed for efficiency and safety when used correctly. By following these guidelines, you can enjoy the benefits of your chopping axe while minimizing risks. Always prioritize safety and responsible use to ensure a positive experience.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Hacha de Chop Hooyman (28")

## Introducción

Gracias por elegir el Hacha de Chop Hooyman (28"). Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior en la gestión de tierras. Para garantizar su seguridad y la de quienes lo rodean, es importante seguir las pautas de seguridad y uso que se presentan en este manual.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el hacha en un área bien iluminada y libre de obstáculos.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada.
- Asegúrate de que no haya personas ni animales en el área de trabajo.
- Usa ropa adecuada, incluyendo calzado cerrado y guantes de trabajo si es necesario.
- Inspecciona el hacha antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Ten cuidado al transportar el hacha; mantenla con la hoja hacia abajo y alejada de tu cuerpo.
- Almacena el hacha en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre el hacha con ambas manos para un mejor control.
- No uses el hacha para tareas para las que no fue diseñada, como palear o como herramienta de golpeo.
- Evita usar el hacha en condiciones meteorológicas adversas, como lluvia o nieve.
- Si el hacha se atasca, no intentes liberarla con fuerza; en su lugar, utiliza otra herramienta para despejarla.
- Si sientes fatiga, descansa antes de continuar con el trabajo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación del Área de Trabajo:

- Asegúrate de que el área esté despejada y libre de peligros.
- Define un área de trabajo segura, asegurándote de que no haya personas ni animales cerca.

### 2. Uso del Hacha:

- Sujeta el mango antideslizante HGRIP™ con ambas manos.
- Realiza un movimiento controlado y firme hacia abajo, asegurándote de que la hoja esté alineada con el objetivo.
- Mantén una postura estable y equilibrada durante el uso.

### 3. Almacenamiento:

- Después de usar el hacha, limpia la hoja para evitar la corrosión.
- Coloca el hacha en su funda protectora incluida para un almacenamiento seguro.
- Almacena el hacha en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el hacha, considera donarlo si está en buen estado.
- Si el hacha está dañada o no se puede reutilizar, deséchala de manera responsable:
  - Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas de metal.
  - Asegúrate de que la hoja esté cubierta o asegurada para evitar lesiones a otros.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad o el uso de este producto, consulta con el fabricante o el punto de contacto en la UE para obtener asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas pautas para disfrutar de tu Hacha de Chop Hooyman (28") de manera segura y efectiva.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Hooyman Chopping Axe (28")

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Hooyman Chopping Axe (28"). Ten produkt został zaprojektowany z myślą o wydajności i bezpieczeństwie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie narzędzia.

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzia przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze używaj odpowiedniej odzieży ochronnej, w tym rękawic, okularów ochronnych i obuwia.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i unikaj używania narzędzia w niebezpiecznych warunkach, takich jak mokre lub śliskie powierzchnie.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Trzymaj narzędzie zawsze w bezpiecznej odległości od ciała i innych osób.
- Używaj narzędzia z odpowiednim uchwytem, aby uniknąć poślizgnięcia.
- Nie używaj narzędzia do innych celów, takich jak otwieranie puszek lub jako dźwigni.
- Zawsze kieruj ostrze w stronę przeciwną do siebie i innych osób.
- Nie próbuj łamać lub uderzać w twarde materiały, które mogą uszkodzić ostrze.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Sprawdź, czy narzędzie jest w dobrym stanie.
- Upewnij się, że uchwyt HGRIP™ jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

### 2. Użytkowanie:

- Chwyć narzędzie obiema rękami, trzymając je na uchwycie HGRIP™.
- Używaj narzędzia w odpowiedniej pozycji, stając w stabilnej postawie.
- Wykonuj cięcia w kontrolowany sposób, unikając nagłych ruchów.

### 3. Przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść narzędzie z resztek materiałów.
- Przechowuj w suchym miejscu, używając dołączonej osłony ochronnej.
- Użyj otworu do zawieszania, aby zaoszczędzić miejsce i zwiększyć bezpieczeństwo.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzenia narzędzia, nie próbuj go naprawiać samodzielnie.
- Jeśli narzędzie jest już nieużyteczne, oddaj je do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

## Podsumowanie

Bezpieczeństwo użytkownika jest najważniejsze. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z Hooyman Chopping Axe (28"). Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanego użytkowania!

# Säkerhetsinstruktioner för Hooyman Chopping Axe (28")

## Introduktion

Tack för att du valt Hooyman Chopping Axe (28"). Denna yxa är designad för att vara ett pålitligt verktyg för markförvaltning. För att säkerställa din säkerhet och för att maximera produktens livslängd, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder yxan.
- Kontrollera alltid yxan innan användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Håll yxan utom räckhåll för barn och andra oauktoriserade personer.
- Använd yxan endast för dess avsedda syfte.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av verktyg och utrustning.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Håll ett fast grepp om handtaget, speciellt när du svingar yxan.
- Använd HGRIP™ handtaget för att förhindra att yxan glider ur händerna.
- Svinga yxan bort från kroppen och andra personer för att minimera risken för skador.
- Undvik att använda yxan i trånga utrymmen där det kan vara svårt att svinga den säkert.
- Använd aldrig yxan om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera yxan för eventuella skador innan användning.
- Se till att arbetsområdet är fritt från hinder och att det är tillräckligt stort för att svinga yxan.

### 2. Användning:

- Stå med fötterna axelbrett isär för stabilitet.
- Håll yxan med båda händerna, en hand på handtaget och den andra på yxans huvud för kontroll.
- Svinga yxan i en kontrollerad rörelse nedåt mot målet.
- Efter varje användning, rengör yxan och torka den torr för att förhindra rost.

### 3. Förvaring:

- Förvara yxan på en torr plats, helst i det medföljande skyddande fodralet.
- Se till att yxan är utom räckhåll för barn.

## Avfallsinstruktioner

- När yxan når slutet av sin livslängd, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.
- Konsultera lokala myndigheter för korrekt avfallshantering och återvinningsalternativ.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående säkerhet och användning av Hooyman Chopping Axe (28"), vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök Hooymans officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Hooyman Chopping Axe (28"). Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.