

Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera

[Accesorios de tiro](#) > [Articulos para la caza y el tiro](#) > [Camaras](#)

La cámara BOG Clandestine™ cuenta con velocidades de disparo ultrarrápidas de menos de ¼ de segundo, video HD, estampado de imágenes ambientales, el mejor rango de flash de su clase y una pantalla de visualización de 3".

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera](#)
- Fabricante: [BOG](#)
- N.º de producto: EU1001658
- N.º fabr.: 1116327
- Peso de entrega: 0.91kg
- Altura de envío: 178mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 203mm
- UPC: 661120080152

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera

Introducción

Gracias por elegir la cámara BOG Clandestine™. Este dispositivo está diseñado para ofrecerte un rendimiento excepcional en la captura de imágenes y videos en la naturaleza. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre las medidas de seguridad, el uso adecuado y la eliminación del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso para evitar lesiones o daños.
- **Verificación de Producto:** Antes de usar, revisa la cámara para asegurarte de que no tenga daños visibles.
- **Almacenamiento:** Guarda la cámara en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.
- **Supervisión:** Mantén la cámara fuera del alcance de niños y mascotas para evitar accidentes.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso de la cámara en condiciones climáticas extremas que puedan dañarla.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Baterías:** Utiliza solo baterías recomendadas por el fabricante. No mezcles baterías nuevas con usadas.
- **Instalación:** Asegúrate de que la cámara esté correctamente instalada y asegurada para evitar caídas.
- **Flash:** No mires directamente al flash cuando se activa, ya que puede causar molestias o daño a la vista.
- **Manejo:** Maneja la cámara con cuidado y evita golpes o caídas que puedan dañarla.
- **Mantenimiento:** Limpia la cámara regularmente con un paño suave y seco para mantener su funcionamiento óptimo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Ubicación:** Elige un lugar adecuado para instalar la cámara, preferiblemente un área con buena visibilidad y acceso a la vida silvestre.
2. **Montaje:** Utiliza el soporte de montaje incluido para fijar la cámara a un árbol o superficie estable.
3. **Orientación:** Asegúrate de que la cámara esté orientada hacia el área que deseas monitorear.
4. **Configuración:** Enciende la cámara y ajusta la configuración según tus preferencias, incluyendo la velocidad de disparo y la calidad de video.

Uso

1. **Activación:** Presiona el botón de encendido para activar la cámara.
2. **Visualización:** Utiliza la pantalla de visualización de 3" para revisar la configuración y las imágenes capturadas.
3. **Grabación:** La cámara comenzará a grabar automáticamente según la configuración preestablecida.
4. **Desactivación:** Para apagar la cámara, presiona el botón de encendido nuevamente.

Instrucciones de Eliminación

- **Baterías:** Retira las baterías antes de desechar la cámara. Las baterías deben ser recicladas de acuerdo con las normativas locales.
- **Cámara:** Si decides desechar la cámara, consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla el producto en lugar de desecharlo en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, podrás disfrutar de la BOG Clandestine™ de manera segura y efectiva. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda que tu seguridad es la prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es