

Triple Play Tripod Ground Blind Chair

The BOG Triple Play™ Chair was designed to be the ultimate carry-in hunting chair. Constructed with a lightweight, yet durable aluminum frame, this chair weighs in at just 4.5 lbs, while supporting up to 300 lbs. The ultra-comfortable textilene® fabric, combined with a generously sized seat that eliminates pinch points, allows hunters to comfortably sit all day, waiting for that buck of a lifetime to walk by.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1001696
- Mfr. No.: 1117130
- Color: Black
- Delivery weight: 1.5kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 813mm
- UPC: 661120103424

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair](#)
- [English: BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Silla BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Chaise BOG Triple Play Tripod Ground Blind](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Sedia BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Fotel BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair](#)
- [Suomi: BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání židle BOG Triple Play™](#)

Sicherheitshinweise für den BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BOG Triple Play™ Stuhls! Dieser tragbare Jagdstuhl wurde entwickelt, um Ihnen Komfort und Stabilität während Ihrer Jagdausflüge zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und angenehme Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie den Stuhl vor jeder Benutzung auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie den Stuhl nur für den vorgesehenen Zweck, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie den Stuhl von Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Lagern Sie den Stuhl an einem trockenen Ort, um Schimmel und Beschädigungen zu vermeiden.
- Beachten Sie die maximale Tragfähigkeit von 300 lbs (ca. 136 kg).
- Achten Sie darauf, dass der Stuhl auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Stuhl vollständig ausgeklappt und sicher verriegelt ist, bevor Sie sich setzen.
- Vermeiden Sie es, auf den Stuhl zu springen oder ihn ruckartig zu bewegen.
- Verwenden Sie den Stuhl nicht, wenn Sie gesundheitliche Probleme haben, die das Sitzen oder die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt auf dem Stuhl sitzen.
- Verwenden Sie den Stuhl nicht in der Nähe von steilen Abhängen oder gefährlichen Bereichen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Aufbau des Stuhls:

- Nehmen Sie den Stuhl aus der Verpackung.
- Klappen Sie die Beine des Stuhls vollständig aus, bis sie einrasten.
- Überprüfen Sie, ob alle Beine sicher und stabil stehen.

2. Sitzposition:

- Setzen Sie sich vorsichtig auf den Stuhl und verteilen Sie Ihr Gewicht gleichmäßig.
- Vermeiden Sie Bewegungen, die den Stuhl aus dem Gleichgewicht bringen könnten.

3. Transport des Stuhls:

- Falten Sie den Stuhl zusammen, wenn er nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie die integrierten Tragegriffe, um den Stuhl zu transportieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Stuhl gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfall und Recycling.
- Trennen Sie Materialien wie Metall und Textilien, wenn möglich, um die Recyclingfähigkeit zu erhöhen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu Ihrem BOG Triple Play™ Stuhl wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die benötigte Unterstützung zu bieten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit der Benutzer hat für uns höchste Priorität. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere und angenehme Nutzung Ihres BOG Triple Play™ Stuhls zu gewährleisten. Viel Spaß beim Jagen!

BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BOG Triple Play™ Tripod Ground Blind Chair. This chair is designed for comfort and durability, making it ideal for long hours in the field. To ensure your safety and the longevity of the product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the chair for any damage or wear before each use.
- Ensure the chair is set up on stable ground to prevent tipping.
- Do not exceed the weight limit of 300 lbs.
- Keep the chair away from open flames or extreme heat sources.
- Store the chair in a cool, dry place when not in use.
- Always supervise children when using this product.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chair is fully opened and locked in place before sitting down.
- Avoid sitting on the edge of the seat to prevent tipping.
- Do not use the chair for any purpose other than sitting.
- Avoid sudden movements while seated to maintain balance.
- If you experience any discomfort while using the chair, adjust your position or take a break.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Chair

- Carefully remove the chair from its packaging.
- Check for all components and ensure no parts are missing.

2. Setting Up the Chair

- Locate the tripod legs and extend them fully.
- Ensure each leg is locked into position before use.
- Adjust the height of the seat if applicable, following the manufacturer's instructions.

3. Using the Chair

- Sit down slowly and evenly distribute your weight across the seat.
- Use the armrests for additional support when getting up or sitting down.
- If needed, reposition the chair for optimal comfort and stability.

4. Packing Up the Chair

- To fold the chair, release the locking mechanism.
- Carefully collapse the legs and ensure the chair is compact for transport.
- Store in a protective case if available.

Disposal Instructions

- Dispose of the chair according to local regulations.
- If the chair is damaged beyond repair, recycle the materials where possible.
- Do not dispose of the chair in regular household waste if it contains nonbiodegradable components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the BOG Triple Play™ Tripod Ground Blind Chair, please refer to the manufacturer's website or customer service resources for assistance.

Thank you for following these safety instructions. Enjoy your time in the field with the BOG Triple Play™ Chair!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Silla BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair

Introducción

Gracias por elegir la silla BOG Triple Play™. Este producto ha sido diseñado para proporcionar comodidad y estabilidad durante tus actividades de caza. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y recomendaciones para el desecho.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la silla esté en buenas condiciones antes de cada uso. Revisa el marco y el tejido en busca de daños.
- Nunca excedas el límite de peso recomendado de 300 lbs.
- Utiliza la silla solo en terrenos estables y nivelados para evitar caídas.
- Mantén la silla alejada de fuentes de calor y productos químicos que puedan dañarla.
- Si sientes que la silla está inestable, detén su uso inmediatamente.
- Mantén a los niños y mascotas alejados mientras uses la silla.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al sentarte, asegúrate de que la silla esté completamente abierta y en posición segura.
- Evita movimientos bruscos mientras estás sentado en la silla.
- No uses la silla como un objeto para escalar o como soporte para otros objetos.
- Si la silla se utiliza en condiciones climáticas adversas, asegúrate de que esté seca antes de guardarla para evitar moho y daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Despliegue de la Silla:

- Retira la silla del embalaje y colócala en el suelo.
- Abre las patas hasta que hagan clic en su lugar, asegurando que estén completamente extendidas.

2. Ajuste del Asiento:

- Si es necesario, ajusta el asiento para mayor comodidad. Asegúrate de que esté bien fijado.

3. Uso de la Silla:

- Siéntate en el centro del asiento, distribuyendo tu peso uniformemente.
- Mantén las piernas en el suelo y evita balancearte.

4. Almacenamiento:

- Después de usarla, pliega la silla siguiendo el proceso inverso al despliegue.
- Almacena la silla en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites la silla, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos de aluminio y textilene®.
- Si es posible, recicla los materiales en lugar de desecharlos en la basura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas asistencia, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano la información del producto, incluyendo el nombre y el número de modelo.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de caza con la silla BOG Triple Play™.

Guide de Sécurité pour la Chaise BOG Triple Play Tripod Ground Blind

Introduction

Merci d'avoir choisi la chaise BOG Triple Play™. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement toutes les instructions et recommandations avant d'utiliser la chaise.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la chaise est correctement assemblée avant chaque utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état de la chaise pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépassez pas la capacité de poids maximale de 300 lbs.
- Utilisez la chaise uniquement sur des surfaces stables et planes.
- Gardez la chaise à l'écart des sources de chaleur et des flammes.
- Surveillez les enfants et les personnes vulnérables lorsque la chaise est utilisée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne vous asseyez pas sur la chaise si elle est instable ou si les pieds sont inégaux.
- Évitez de vous pencher en avant ou de vous lever brusquement lorsque vous êtes assis.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le dossier ou les accoudoirs de la chaise.
- En cas de conditions météorologiques extrêmes, rangez la chaise à l'intérieur pour éviter les dommages.
- Ne laissez pas la chaise exposée au soleil pendant de longues périodes pour éviter la décoloration du tissu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Assemblage de la Chaise :

- Dépliez la chaise en tirant sur les jambes jusqu'à ce qu'elles se verrouillent en place.
- Assurez-vous que les pieds sont bien en contact avec le sol.

2. Ajustement du Siège :

- Vérifiez que le siège est bien fixé et que le tissu est tendu.
- Ajustez le dossier si nécessaire pour un confort optimal.

3. Utilisation :

- Asseyez-vous lentement sur la chaise en vous assurant qu'elle est stable.
- Utilisez les accoudoirs pour vous aider à vous lever si besoin.

4. Rangement :

- Pliez la chaise en suivant les instructions d'assemblage à l'envers.
- Rangez la chaise dans un endroit sec et frais.

Instructions de Mise au Rebut

- Si la chaise est endommagée au-delà de la réparation, mettez-la au rebut conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas la chaise dans des zones non désignées pour le recyclage ou les déchets.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre chaise BOG Triple Play™, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour les produits de consommation.

Nous vous remercions d'avoir choisi la chaise BOG Triple Play™. En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation agréable et sécurisée.

Istruzioni di Sicurezza per la Sedia BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair

Introduzione

Grazie per aver scelto la sedia BOG Triple Play™. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che la sedia sia utilizzata solo per il suo scopo previsto.
- Controllare regolarmente la sedia per eventuali segni di usura o danni.
- Non superare il limite di peso massimo di 300 libbre.
- Tenere la sedia lontana da fonti di calore o fiamme libere.
- Utilizzare la sedia su superfici piane e stabili per evitare ribaltamenti.
- Non lasciare la sedia incustodita in aree affollate o in condizioni meteorologiche avverse.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando ci si siede sulla sedia, farlo lentamente e con attenzione.
- Evitare movimenti bruschi mentre si è seduti.
- Non utilizzare la sedia come un supporto per arrampicarsi o per raggiungere oggetti.
- Assicurarsi che le gambe della sedia siano completamente estese e bloccate prima dell'uso.
- Non utilizzare la sedia se è danneggiata o se si notano parti mancanti.
- Non consentire a bambini o animali di utilizzare la sedia senza supervisione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblaggio della Sedia:

- Rimuovere la sedia dalla confezione e controllare che tutte le parti siano presenti.
- Seguire le istruzioni di assemblaggio incluse per montare correttamente la sedia.

2. Posizionamento:

- Scegliere una superficie piana e stabile.
- Aprire la sedia completamente e assicurarsi che le gambe siano bloccate in posizione.

3. Uso della Sedia:

- Avvicinarsi alla sedia e posizionarsi davanti ad essa.
- Tenere il bracciolo e sedersi lentamente, distribuendo il peso uniformemente.
- Per alzarsi, spingere delicatamente sui braccioli per sollevarsi in piedi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la sedia non è più utilizzabile, smaltirla in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare la sedia nell'ambiente; contattare un centro di raccolta rifiuti per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Conclusione

La sicurezza è la nostra priorità. Seguire queste istruzioni garantirà un uso sicuro e soddisfacente della sedia BOG Triple Play™. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza dei prodotti, si prega di controllare le risorse disponibili sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Fotel BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Fotel BOG Triple Play™. Ten fotel został zaprojektowany z myślą o komforcie i trwałości, idealny do polowań w terenie. Aby zapewnić bezpieczeństwo i maksymalną wydajność, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj fotela zgodnie z jego przeznaczeniem, unikaj nadmiernego obciążania.
- Regularnie sprawdzaj fotel pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj fotela w warunkach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, takich jak śliskie lub nierówne podłoże.
- Przechowuj fotel w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom materiałów.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Maksymalne obciążenie fotela wynosi 300 lbs (około 136 kg). Nie przekraczaj tej wagi.
- Unikaj nagłych ruchów, które mogą spowodować przewrócenie się fotela.
- Upewnij się, że fotel stoi na stabilnej powierzchni przed zajęciem miejsca.
- Nie używaj fotela w pobliżu krawędzi klifów, stawów czy innych niebezpiecznych miejsc.
- Dzieci powinny korzystać z fotela pod nadzorem dorosłych.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Rozpakowanie:

- Ostrożnie wyjmij fotel z opakowania, unikając użycia ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić materiał.

2. Składanie fotela:

- Rozłóż nogi fotela na boki, upewniając się, że są one całkowicie rozłożone.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zablokowane.

3. Zajmowanie miejsca:

- Usiądź powoli na siedzisku, aby uniknąć przewrócenia się.
- Upewnij się, że fotel jest stabilny przed dłuższym użytkowaniem.

4. Przechowywanie:

- Po zakończeniu użytkowania, złoż fotel i przechowuj go w suchym miejscu.
- Unikaj wystawiania fotela na działanie ekstremalnych temperatur lub wilgoci.

Instrukcje Utylizacji

- Fotel BOG Triple Play™ należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Materiały, z których wykonany jest fotel, mogą być poddane recyklingowi. Sprawdź możliwość ich recyklingu w swojej okolicy.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania fotela, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy BOG lub odwiedzenie naszej strony internetowej.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z Fotel BOG Triple Play™.

BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOG Triple Play™ tuolin käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuoli on koottu ja asetettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuolin kunto ennen jokaista käyttöä. Vaurioituneet tai kuluneet osat voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
- Älä ylitä tuolin enimmäispainorajoitusta (300 lbs).
- Käytä tuolia vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuoli poissa lasten ulottuvilta ilman valvontaa.
- Vältä liukkaita tai epätasaisia alustoja, kun asetat tuolin.
- Varmista, että tuoli on vakaasti maassa ennen istumista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Istu tuolissa keskellä istuinta tasapainon säilyttämiseksi.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakkaasti nojaamista tuolista.
- Älä käytä tuolia, jos se on vaurioitunut tai epävakaa.
- Älä käytä tuolia, jos olet raskaasti varustautunut, sillä se voi vaikuttaa tasapainoon.
- Älä käytä tuolia, jos olet alle 18vuotias ilman aikuisen valvontaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta tuoli tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ja tuoli on koottu oikein.
- Varmista, että jalat ovat täysin auki ja tukevat tuolia.

2. Käyttö

- Istu alas tuoliin varovasti, varmistaen että painosi jakautuu tasaisesti.
- Pidä jalat maassa ja vältä liikkumista tuolissa, kun se on käytössä.
- Nouse tuolista hitaasti ja varovasti, pitäen kiinni tuolin käsinojista tai rungosta.

Hävittämishojeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos sellaisia on saatavilla.
- Varmista, että kaikki osat on poistettu käytöstä ennen hävittämistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Säkerhetsinstruktioner för BOG Triple Play Tripod Ground Blind Chair

Introduktion

Tack för att du valt BOG Triple Play™ Tripod Ground Blind Chair. Denna bärbara jaktstol är designad för att ge komfort och stabilitet under dina jaktture. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid stolen på jämna och stabila ytor för att förhindra att den välter.
- Kontrollera stolen för skador innan varje användning. Använd inte stolen om den är skadad.
- Håll stolen borta från eld och andra källor till extrem värme.
- Förvara stolen på en torr plats när den inte används för att förhindra skador på materialet.
- Rapportera eventuella skador eller problem med stolen till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Maximal belastning: Använd inte stolen om du väger mer än 300 lbs.
- Sitt inte på stolen om den är placerad på lutande eller instabil mark.
- Undvik att luta dig för mycket framåt eller bakåt när du sitter i stolen.
- Använd stolen enbart för sittande aktiviteter; undvik att stå eller hoppa på den.
- Håll stolen borta från barn utan vuxens uppsikt.

Instruktioner för installation och användning

1. **Uppackning:** Ta bort stolen från förpackningen och kontrollera att alla delar är inkluderade.
2. **Montering:**
 - Fäll ut stolen på en plan yta.
 - Se till att benen är helt utfällda och låsta på plats.
3. **Sittande:**
 - Placera dig försiktigt på stolen.
 - Justera stolen så att den är stabil innan du sitter ner helt.
4. **Användning:**
 - Sitt bekvämt och se till att du har bra balans.
 - Undvik att luta dig för mycket åt sidorna.
5. **Avmontering:**
 - För att packa ihop stolen, lås benen och vik ihop den försiktigt.
 - Förvara stolen i en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När stolen inte längre är i bruk, se till att den avyttras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för information om återvinning av material.
- Undvik att kasta stolen i vanliga sopor om den kan återvinnas.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående BOG Triple Play™ Tripod Ground Blind Chair, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av produkten.

Návod k bezpečnému používání židle BOG Triple Play™

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili židli BOG Triple Play™. Tento produkt byl navržen pro pohodlné a bezpečné používání během lovu. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy důkladně přečtěte návod k použití.
- Zajistěte, aby bylo místo používání židle stabilní a rovné.
- Nikdy nepřekračujte maximální nosnost 300 lb (136 kg).
- Při používání židle se vyvarujte nebezpečných situací, jako jsou kluzké nebo nerovné povrchy.
- Uchovávejte židli mimo dosah dětí, pokud není používána pod dohledem dospělé osoby.
- Pravidelně kontrolujte židli na poškození nebo opotřebení.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části židle v dobrém stavu a správně sestavené.
- Při sezení se ujistěte, že máte nohy pevně na zemi a že se židle nenaklání.
- Pokud se židle začne kývat nebo se zdá, že je nestabilní, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte stabilitu.
- Při vstávání z židle se ujistěte, že máte oporu a že se židle nepohybuje.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Rozložení židle:

- Opatrně vyjměte židli z obalu.
- Rozložte židli na stabilním a rovném povrchu.
- Ujistěte se, že všechny tři nohy jsou plně rozloženy a stabilní.

2. Sedadlo:

- Posad'te se na sedadlo a ujistěte se, že je pohodlné a stabilní.
- Při sezení se ujistěte, že vaše nohy jsou pevně na zemi.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte židli na poškození a opotřebení.
- Čistěte židli vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

Pokyny k likvidaci

- Židle BOG Triple Play™ je vyrobena z materiálů, které lze recyklovat.
- Při likvidaci se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nezapalujte židli ani její části, protože to může uvolnit škodlivé látky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu kontaktujte prosím svého prodejce nebo výrobce. V případě potřeby se informujte o případných aktualizacích nebo upozorněních na výrobky prostřednictvím oficiálních kanálů.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečný a úspěšný lov s židlí BOG Triple Play™!