

Magnum Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Saca proyectiles](#)

Este es un accesorio para el Pile Driver Bullet Puller, para cartuchos de hasta 338 Lapua de longitud.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Magnum Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller](#)
- Fabricante: [Frankford Arsenal](#)
- N.º de producto: EU1001776
- N.º fabr.: 1132857
- Peso de entrega: 1.81kg
- Altura de envío: 102mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 661120103714

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Frankford Arsenal Magnum Carrier Assembly para Pile Driver Bullet Puller
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Frankford Arsenal Magnum Carrier Assembly para Pile Driver Bullet Puller

Introducción

Gracias por elegir el Frankford Arsenal Magnum Carrier Assembly para Pile Driver Bullet Puller. Este accesorio está diseñado para facilitar la extracción de balas de cartuchos de hasta 338 Lapua de longitud. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir estas pautas de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el producto, asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Utiliza siempre el producto en un área bien ventilada y libre de obstrucciones.
- Si experimentas algún problema o inseguridad durante el uso, detente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** Usa gafas de seguridad y guantes al operar el Pile Driver Bullet Puller para protegerte de fragmentos voladores.
- **Uso Apropriado:** Este producto está diseñado exclusivamente para su uso con cartuchos de hasta 338 Lapua. No lo uses con otros calibres.
- **Manipulación Segura:** Asegúrate de que el cartucho esté completamente descargado antes de intentar usar el producto.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor y humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el Pile Driver Bullet Puller esté apagado y desconectado antes de comenzar la instalación.
- Coloca el Magnum Carrier Assembly en el lugar designado del Pile Driver Bullet Puller.
- Asegúrate de que esté firmemente asegurado y que no haya piezas sueltas.

2. Uso:

- Inserta el cartucho en el Magnum Carrier Assembly.
- Asegúrate de que el cartucho esté bien alineado.
- Activa el Pile Driver Bullet Puller siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Una vez que la bala se haya extraído, retira el cartucho del Magnum Carrier Assembly con cuidado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre productos de metal y plástico.
- No tires el producto en la basura común. Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener información sobre cómo desecharlo de manera segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, por favor contacta a un punto de contacto en la UE. Es importante que tengas a mano el número de modelo y la información de compra al realizar cualquier consulta.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y eficiente del Frankford Arsenal Magnum Carrier Assembly para Pile Driver Bullet Puller.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es