

# Standard Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Saca proyectiles](#)

Esta es una pieza de repuesto para el Pile Driver Bullet Puller, para cartuchos de hasta 30-06 de longitud.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [Standard Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller](#)
- Fabricante: [Frankford Arsenal](#)
- N.º de producto: EU1001777
- N.º fabr.: 1132927
- Peso de entrega: 0.11kg
- Altura de envío: 102mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 661120103707

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Portacápsulas Frankford Arsenal](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Portacápsulas Frankford Arsenal

## Introducción

Gracias por elegir el Conjunto de Portacápsulas Frankford Arsenal para el Pile Driver Bullet Puller. Este producto está diseñado para facilitar la extracción de proyectiles de cartuchos de hasta 3006 de longitud. Para garantizar tu seguridad y la de otros, es importante seguir las pautas de seguridad y uso adecuadas.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Evita el uso del producto en condiciones peligrosas, como ambientes húmedos o con materiales inflamables.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades pertinentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre protección ocular al trabajar con herramientas de extracción de proyectiles.
- No utilices el portacápsulas si está dañado o si las piezas están desgastadas.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstrucciones.
- Nunca coloques tus manos o cualquier parte del cuerpo cerca de la zona de operación del portacápsulas.
- Mantén el portacápsulas y las herramientas relacionadas alejadas de fuentes de calor y llamas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Conjunto de Portacápsulas:

- Asegúrate de que el Pile Driver Bullet Puller esté en una superficie estable y segura.
- Coloca el conjunto de portacápsulas en la parte superior del Pile Driver, asegurándote de que encaje correctamente.
- Verifica que todas las piezas estén bien ajustadas antes de proceder.

### 2. Uso del Conjunto de Portacápsulas:

- Inserta el cartucho en el portacápsulas.
- Asegúrate de que el cartucho esté correctamente alineado y asegurado.
- Acciona el Pile Driver Bullet Puller siguiendo las instrucciones del fabricante para extraer el proyectil.
- Despues de la extracción, revisa el portacápsulas para asegurarte de que no haya daños.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia el portacápsulas después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro, lejos de la luz directa del sol.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el conjunto de portacápsulas, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y herramientas.
- No arrojes el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje o puntos de recogida específicos.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, busca el contacto de soporte de Frankford Arsenal en tu área. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

## Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, puedes disfrutar de un funcionamiento seguro y eficiente del Conjunto de Portacápsulas Frankford Arsenal para el Pile Driver Bullet Puller. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y recuerda que tu seguridad es lo más importante.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)