

10 ft. Extendable Tree Saw (1002)

The Hooyman Extendable Hand Saws feature a compact ergonomic design, high carbon SK5 tapered MegaBite XP blades and a rock solid aluminum I-beam construction. We offer extendable pole saws in a 5 foot, 10 foot and 16 foot models. If unmatched cutting performance, rock solid durability and a rigid design is what you seek within a premium pole saw, we have you covered.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: 10 ft. Extendable Tree Saw (1002)
- Manufacturer: Hooyman
- Product no.: EU1001782
- Mfr. No.: 655227
- Delivery weight: 0.01kg
- UPC: 718122176496

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Hooyman 10 ft. Extendable Tree Saw Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Sierra de Pértiga Hooyman de 10 pies \(1002\)](#)
- [Polski: Hooyman 10 ft. Extendable Tree Saw \(1002\) Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Hooyman 10 ft. Förlängningsbar Handsåg \(1002\)](#)

Hooyman 10 ft. Extendable Tree Saw Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Hooyman 10 ft. Extendable Tree Saw (1002). This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before using the saw to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the saw before each use for any signs of damage or wear.
- Keep the saw out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Store the saw in a dry, safe place to prevent damage.
- Follow all local regulations regarding tree trimming and cutting.
- Report any unsafe product experiences to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including gloves, safety glasses, and sturdy footwear.
- Use the saw in a welllit area to ensure visibility.
- Keep bystanders at a safe distance while using the saw.
- Do not use the saw in wet or slippery conditions to avoid losing control.
- Ensure that the area is clear of obstacles and hazards before starting work.
- Use both hands to operate the saw for better control.
- Avoid reaching overhead or cutting at awkward angles.
- If the saw becomes stuck, do not force it; carefully disengage it from the cut.

Instructions for Installation and Usage

1. Extending the Saw:

- Hold the saw firmly with both hands.
- Locate the locking mechanism and release it.
- Extend the pole to the desired length (up to 10 feet).
- Securely lock the mechanism in place before use.

2. Using the Saw:

- Position the blade on the branch to be cut.
- Begin cutting with a slow, steady motion.
- Apply even pressure while sawing, allowing the blade to do the work.
- If using the saw in a pole configuration, ensure it is stable and secure.

3. Collapsing the Saw:

- After use, release the locking mechanism.
- Carefully collapse the pole back to its compact size (28 inches).
- Store the saw in a safe place, ensuring it is clean and dry.

Disposal Instructions

- Dispose of the saw in accordance with local regulations for metal and recyclable materials.
- Do not dispose of the saw in regular household waste.
- If the saw is damaged beyond repair, contact local waste management for guidance on proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please reach out to the designated support channels provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using your Hooyman 10 ft. Extendable Tree Saw. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Sierra de Pértiga Hooyman de 10 pies (1002)

Introducción

Gracias por elegir la Sierra de Pértiga Hooyman de 10 pies (1002). Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento de corte excepcional y durabilidad. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona pautas de seguridad generales, precauciones específicas y consejos sobre la instalación y el uso de la sierra.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar la sierra.
- Mantén la sierra en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Inspecciona la sierra antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No uses la sierra si está dañada o si los componentes están desgastados.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstáculos.
- Usa ropa adecuada y protección personal, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén a los niños y mascotas alejados del área de trabajo.
- Si sientes que la sierra se calienta excesivamente, detén el uso inmediatamente y permite que se enfríe.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la sierra esté completamente extendida y bloqueada antes de usarla.
- No uses la sierra en condiciones climáticas adversas, como lluvia o viento fuerte.
- Nunca intentes alcanzar ramas o áreas difíciles de alcanzar sin una base segura.
- Mantén un agarre firme en la sierra durante el uso para evitar accidentes.
- No uses la sierra para cortar materiales para los que no está diseñada.
- Si necesitas cambiar la hoja, asegúrate de que la sierra esté apagada y desconectada.
- Evita el contacto con la hoja mientras la sierra está en uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Despliegue de la Sierra

- Tira de la parte inferior de la sierra para extenderla hasta 10 pies.
- Asegúrate de que cada sección esté correctamente bloqueada en su lugar.

2. Uso de la Hoja

- Alinea la hoja MegaBite XP con la rama o material que deseas cortar.
- Aplica presión uniforme mientras cortas, permitiendo que la hoja haga el trabajo.
- Evita forzar la sierra, ya que esto puede causar daños.

3. Colapso de la Sierra

- Para colapsar la sierra, desbloquea las secciones y empújalas hacia adentro hasta que estén completamente plegadas.
- Asegúrate de que la sierra esté completamente colapsada antes de almacenarla.

4. Almacenamiento

- Guarda la sierra en un lugar seco y seguro.
- Evita el contacto con otros objetos afilados que puedan dañar la hoja.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la sierra, verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y herramientas.
- Asegúrate de que la hoja esté protegida o cubierta para evitar lesiones durante la eliminación.
- Considera reciclar los materiales de la sierra si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto en la UE correspondiente.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Si encuentras productos inseguros o tienes accidentes, informa a las autoridades competentes. Verifica regularmente las actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Hooyman 10 ft. Extendable Tree Saw (1002) Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup piły teleskopowej Hooyman 10 ft. (model 1002). Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, zapoznaj się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych zasad pomoże uniknąć wypadków i uszkodzeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem piły, dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Używaj piły tylko do celów, do których została zaprojektowana.
- Przechowuj piłę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan piły, w tym ostrze i mechanizm blokujący.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.
- Unikaj używania piły w trudnych warunkach pogodowych, takich jak silny wiatr lub deszcz.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że obszar roboczy jest wolny od przeszkód i niebezpieczeństw.
- Nie używaj piły, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu czy leków.
- Zawsze trzymaj piłę obiema rękami podczas pracy.
- Nie próbuj ciąć materiałów, które są zbyt twarde lub zbyt grube dla piły.
- Unikaj kontaktu z ostrzem podczas używania i transportu piły.
- Zawsze używaj piły na stabilnym podłożu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Rozszerzanie piły:

- Złap piłę obiema rękami.
- Naciśnij przycisk blokady i powoli wysuń ramię do żądanej długości.
- Upewnij się, że mechanizm blokujący jest prawidłowo zablokowany przed użyciem.

2. Cięcie:

- Ustaw piłę w odpowiednim kącie do ciętego materiału.
- Rozpocznij cięcie, używając równomiernego nacisku.
- Nie wywieraj nadmiernej siły, pozwól ostrzu wykonać pracę.

3. Składanie piły:

- Po zakończeniu pracy, naciśnij przycisk blokady i powoli zsuń ramię do pozycji złożonej.
- Upewnij się, że piła jest prawidłowo złożona przed przechowywaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj piłę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli piła jest uszkodzona, nie próbuj jej naprawiać samodzielnie. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie wyrzucaj piły do ogólnych odpadów, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Informacje kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania piły, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w swoim regionie.

Dodatkowe informacje

- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa na platformie Safety Gate UE.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczną sytuację związaną z użytkowaniem piły, zgłoś to odpowiednim władzom.

Przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie piły teleskopowej Hooyman 10 ft. (model 1002).

Säkerhetsinstruktioner för Hooyman 10 ft. Förlängningsbar Handsåg (1002)

Introduktion

Tack för att du valt Hooyman 10 ft. Förlängningsbar Handsåg (1002). Denna såg är designad för att ge dig en effektiv och säker upplevelse vid beskärning och sågning. För att säkerställa din säkerhet och för att maximera produktens livslängd, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika olyckor.
- Kontrollera sågen för skador innan användning. Använd aldrig en skadad såg.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder för att minimera risken för olyckor.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Risk för skador:** Var försiktig när du använder sågen för att undvika skador på dig själv eller andra.
- **Hållning:** Stå stadigt och håll sågen med båda händerna under användning.
- **Skärning:** Skär alltid bort från kroppen och håll fingrarna borta från bladet.
- **Förlängning:** Se till att förlängningssystemet är korrekt låst innan du använder sågen.
- **Användning av förlängningsstång:** Kontrollera att förlängningsstången är ordentligt fäst innan du börjar såga.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Montering av sågen:

- Ta bort sågen från förpackningen och inspektera den för eventuella skador.
- Montera förlängningsstången genom att sätta in den i sågens fäste och se till att den klickar på plats.
- Kontrollera att låsmekanismen fungerar korrekt.

2. Användning av sågen:

- Justera längden på förlängningsstången efter behov genom att lossa låsmekanismen, dra ut stången till önskad längd och låsa den på plats.
- Håll sågen i en vinkel som gör det lätt att skära utan att anstränga kroppen.
- Använd en jämn och stabil rörelse för att såga, undvik att använda för mycket kraft.

3. Avsluta användningen:

- När du är klar, fäll ihop förlängningsstången genom att lossa låsmekanismen och trycka in stången.
- Rengör sågen efter användning för att ta bort skräp och harv som kan påverka bladets prestanda.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material som aluminium och stål där det är möjligt.
- Tänk på miljön och undvik att slänga produkten i naturen.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Viktig Information

- Rapportera alltid osäkra produkter eller olyckor till de lokala myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Hooyman 10 ft. Förlängningsbara Handsåg (1002). Tack för att du prioriterar säkerheten!