

2x4 Plate Hanger

[Accesorios de tiro](#) > [Dianas y accesorios](#) > [Dianas metalicas](#)

Accesorio para colgar placas de acero que te permite colgar tu acero Caldwell AR500 favorito en cualquier poste de 2x4 que estés utilizando en el campo de tiro. Se adjunta fácilmente a la parte superior del 2x4 con el hardware incluido para colgar cualquiera de los objetivos de acero AR500.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [2x4 Plate Hanger](#)
- Fabricante: [Caldwell](#)
- N.º de producto: EU1001817
- N.º fabr.: 1102670
- Peso de entrega: 0.5kg
- Altura de envío: 114mm
- Ancho de envío: 64mm
- Longitud de envío: 171mm
- UPC: 661120075714

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Caldwell 2x4 Plate Hanger](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Caldwell 2x4 Plate Hanger

Introducción

El Caldwell 2x4 Plate Hanger es un accesorio diseñado para colgar placas de acero Caldwell AR500 en postes de 2x4. Este manual proporciona pautas de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva en el campo de tiro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- Lee todas las instrucciones y advertencias antes de la instalación y uso.
- Mantén el área de tiro libre de personas no autorizadas.
- Usa siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el poste de 2x4 esté firmemente anclado y en buenas condiciones.
- No uses el Plate Hanger para colgar objetos que excedan el peso recomendado.
- Asegúrate de que la placa de acero esté correctamente asegurada antes de disparar.
- No intentes ajustar o modificar el Plate Hanger durante su uso.
- Mantén siempre una distancia segura de la placa de acero al disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Caldwell 2x4 Plate Hanger:

- Coloca el Plate Hanger en la parte superior del poste de 2x4.
- Utiliza el hardware incluido para asegurar el Plate Hanger firmemente al poste.
- Asegúrate de que el Plate Hanger esté nivelado y estable.

2. Colocación de la Placa de Acero:

- Selecciona tu placa de acero Caldwell AR500.
- Asegúrate de que la placa esté limpia y libre de obstrucciones.
- Cuelga la placa de acero en el Plate Hanger, asegurándote de que esté bien sujetada.

3. Uso en el Campo de Tiro:

- Antes de disparar, verifica que no haya personas en el área de tiro.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado.
- Dispara desde una distancia segura y sigue todas las normas de seguridad del campo de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el Caldwell 2x4 Plate Hanger, hazlo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- Asegúrate de que el producto esté completamente desensamblado y en condiciones de ser reciclado si es posible.
- No arrojes el producto en el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, por favor consulta con el fabricante o el punto de contacto designado en la UE.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones y disfruta de una experiencia de tiro segura y responsable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es