

# Fire Control Front Rest

[Accesorios de tiro](#) > [Soportes para tiro](#) > [Soportes para armas largas](#)

Diseñado pensando en el tirador de Benchrest, el Fire Control® Front Rest utiliza una base de hierro fundido masiva de 15" x 11.5". El peso total es de aproximadamente 18 lbs.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [Fire Control Front Rest](#)
- Fabricante: [Caldwell](#)
- N.º de producto: EU1001836
- N.º fabr.: 746884
- Peso de entrega: 2.5kg
- Altura de envío: 325mm
- Ancho de envío: 239mm
- Longitud de envío: 427mm
- UPC: 661120468844

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Caldwell Fire Control Front Rest](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Caldwell Fire Control Front Rest

## Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el Caldwell Fire Control Front Rest. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una base sólida para el tirador de Benchrest, garantizando un rendimiento óptimo y seguridad durante su uso. Es fundamental que sigas estas instrucciones para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Lee todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el Fire Control Front Rest fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para el propósito para el cual fue diseñado.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de daños o desgaste.
- Si encuentras algún daño, deja de usar el producto inmediatamente y contacta al fabricante.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el Fire Control Front Rest esté colocado en una superficie estable y nivelada antes de usarlo.
- No sobrecargues el Fire Control Front Rest más allá de su peso recomendado de 18 lbs.
- Evita el uso del Fire Control Front Rest en condiciones climáticas adversas, como lluvia o viento fuerte.
- Mantén siempre el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- No uses el Fire Control Front Rest para sostener armas cargadas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Coloca el Fire Control Front Rest en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que la base de hierro fundido esté completamente apoyada en la superficie.

### 2. Uso:

- Coloca el rifle en la parte superior del Fire Control Front Rest.
- Ajusta la posición del rifle según sea necesario para una alineación adecuada.
- Asegúrate de que el rifle esté seguro y no se deslice del soporte.
- Realiza un chequeo final para confirmar que todo esté en su lugar antes de disparar.

## Instrucciones de Eliminación

Al final de la vida útil del Caldwell Fire Control Front Rest, sigue estos pasos para una eliminación adecuada:

- Verifica si el producto puede ser reciclado en tu área.
- Si no es reciclable, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales de residuos.
- Nunca arrojes el producto en la naturaleza o en lugares no designados para la eliminación de desechos.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de buscar información de contacto del fabricante en el manual del producto o en su sitio web oficial. Recuerda que es importante reportar cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Gracias por elegir el Caldwell Fire Control Front Rest. Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu producto.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)