

SAIGA - .308WIN 10 ROUNDS MAGAZINE - PUFGUN Saiga - 7.62x51 Magazine 10 rounds, black

The magazine is designed for 10 rounds.

In addition to the rough surface, the outer walls are covered with a tread pattern, which does not lead to slipping in the hands. The magazine is not difficult to disassemble. Sunk in the release button of the back cover, you can easily remove it and get access for cleaning and maintenance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: PUFGUN Saiga - 7.62x51 Magazine 10 rounds, black
- Manufacturer: PUFGUN
- Product no.: EU2003928
- Mfr. No.: SG308 25-10-B
- Capacity: 10-Round
- Cartridge: 7.62 x 51 NATO
- Make: Izhmash
- Model: Saiga
- Delivery weight: 0.2kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das PUFGUN SAIGA .308WIN 10 Schuss Magazin](#)
- [English: PUFGUN SAIGA .308WIN 10 ROUNDS MAGAZINE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore PUFGUN SAIGA .308WIN 10 ROUNDS MAGAZINE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Magazynek PUFGUN SAIGA .308WIN 10 ROUNDS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PUFGUN SAIGA .308WIN 10 ROUNDS MAGAZINE](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro PUFGUN SAIGA .308WIN 10 ROUNDS MAGAZINE](#)

Sicherheitshinweise für das PUGGUN SAIGA .308WIN 10 Schuss Magazin

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des PUGGUN SAIGA .308WIN 10 Schuss Magazins. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Schusswaffe effizient zu unterstützen. Um die sichere Verwendung des Magazins zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Magazin nur mit der dafür vorgesehenen Waffe, die mit .308WIN Patronen kompatibel ist.
- Halte das Magazin und die Waffe immer von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Befolge alle gesetzlichen Bestimmungen bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Schusswaffen und Munition in deinem Land.
- Informiere dich über die örtlichen Vorschriften zum Umgang mit Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Magazin nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld, das für das Schießen vorgesehen ist.
- Stelle sicher, dass die Waffe vor dem Einsetzen des Magazins entladen ist.
- Achte darauf, dass das Magazin korrekt in die Waffe eingesetzt ist, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Vermeide es, mit einem geladenen Magazin zu hantieren.
- Halte den Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist, zu schießen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Finde den Magazinbereich der Waffe.
- Setze das Magazin mit der Vorderseite zuerst in den Magazinbereich ein, bis es einrastet.
- Überprüfe, ob das Magazin sicher sitzt.

2. Verwendung des Magazins:

- Lade das Magazin mit bis zu 10 .308WIN Patronen.
- Achte darauf, dass die Patronen korrekt eingelegt sind.
- Führe die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Nach dem Schießen, entlade die Waffe und entferne das Magazin.

3. Wartung des Magazins:

- Drücke den eingesenkten Knopf am Magazinboden, um das Magazin zu öffnen.
- Reinige das Magazin regelmäßig, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
- Überprüfe alle Teile auf Verschleiß und ersetze sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass das Magazin vollständig entladen ist, bevor du es entsorgst.
- Wenn das Magazin beschädigt ist, kontaktiere die zuständigen Behörden für die sichere Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Wenn du Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Verwendung des PUGGUN SAIGA .308WIN 10 Schuss Magazins hast, wende dich bitte an den Hersteller oder an eine autorisierte Verkaufsstelle. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen von höchster Bedeutung ist. Halte dich an alle Sicherheitsrichtlinien und gesetzlichen Bestimmungen, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

PUFGUN SAIGA .308WIN 10 ROUNDS MAGAZINE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PUGUN Saiga .308WIN 10 Rounds Magazine. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your magazine. Please read and understand these instructions carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magazine is compatible with your firearm model before use.
- Always handle the magazine with care and keep it away from children and unauthorized users.
- Store the magazine in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before inserting or removing the magazine.
- Do not attempt to disassemble the magazine while it is loaded.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the magazine from the firearm.
- Keep your fingers away from the trigger until you are ready to shoot.
- Use only the recommended cartridges (7.62 x 51 NATO) for this magazine.
- If you experience any malfunctions while using the magazine, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Press the magazine firmly into place until you hear a click, indicating it is securely locked.

2. Usage:

- Load the magazine by inserting cartridges into the magazine in the correct orientation.
- Ensure the cartridges are seated properly to avoid feeding issues.
- To remove the magazine, press the release button located on the back cover and pull the magazine out of the firearm.

3. Cleaning and Maintenance:

- To disassemble, press the release button and remove the back cover.
- Clean the interior and exterior of the magazine with a soft cloth and appropriate cleaning solution.
- Reassemble the magazine by aligning the back cover and pressing it back into place until it clicks.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local waste management regulations.
- If the magazine is damaged beyond repair, consider contacting a local recycling facility for proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for prioritizing safety while using the PUFGUN Saiga .308WIN 10 Rounds Magazine. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el cargador PUGUN Saiga .308WIN de 10 rondas. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lea atentamente toda la información antes de usar el cargador.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador esté diseñado para el cartucho correcto (7.62 x 51 NATO) antes de su uso.
- Mantén el cargador fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el cargador regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- No utilices el cargador si está dañado o si no funciona correctamente.
- Almacena el cargador en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad y calor.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre el cargador en un entorno seguro y controlado.
- No sobrecargues el cargador más allá de su capacidad de 10 rondas.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de insertar o retirar el cargador.
- Mantén la boca del cargador alejada de ti y de otros mientras lo manipulas.
- Utiliza guantes si es necesario para evitar lesiones en las manos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cargador:

- Asegúrate de que el arma esté en modo seguro y descargada.
- Inserta el cargador en el compartimento correspondiente del arma hasta que encaje en su lugar.
- Escucha un clic que indica que el cargador está correctamente instalado.

2. Uso del Cargador:

- Carga el cargador con hasta 10 cartuchos, asegurándote de que estén orientados correctamente.
- Una vez cargado, inserta el cargador en el arma siguiendo las instrucciones de instalación.
- Verifica que el cargador esté bien fijado antes de disparar.

3. Desmontaje del Cargador:

- Presiona el botón de liberación en la tapa trasera del cargador.
- Retira el cargador del arma con cuidado.
- Limpia el cargador según sea necesario para mantener su funcionamiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el cargador en la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos relacionados con armas.
- Si es necesario, lleva el cargador a un centro de reciclaje o desecho autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Si observas productos inseguros o si sufres un accidente, informa a las autoridades competentes. Mantente informado sobre actualizaciones de retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore PUGUN SAIGA .308WIN 10 ROUNDS MAGAZINE

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore PUGUN Saiga 7.62x51. Questo documento fornisce importanti informazioni di sicurezza e istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. È fondamentale seguire queste linee guida per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizza il caricatore solo con il tipo di munizioni specificato: 7.62 x 51 NATO.
- Controlla regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare di modificare il caricatore in alcun modo.
- In caso di malfunzionamento, non utilizzare il caricatore e contatta un professionista per la verifica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di caricare il caricatore, assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 10 colpi.
- Durante il caricamento, mantieni il caricatore in una posizione sicura e stabile.
- Non puntare mai l'arma verso te stesso o verso altre persone durante il caricamento o lo scaricamento.
- Utilizza guanti protettivi se necessario per evitare infortuni durante la manipolazione del caricatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Inserisci il caricatore nella presa designata fino a sentire un clic che indica che è bloccato in posizione.

2. Caricamento del Caricatore:

- Tieni il caricatore in posizione verticale.
- Aggiungi le munizioni, assicurandoti di rispettare l'orientamento corretto delle cartucce.
- Verifica che il caricatore sia pieno di 10 colpi e che le munizioni siano inserite correttamente.

3. Rimozione del Caricatore:

- Premi il pulsante di rilascio situato sul coperchio posteriore del caricatore.
- Estrai il caricatore dall'arma con attenzione.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Rimuovi il caricatore e puliscilo regolarmente per rimuovere polvere e detriti.
- Utilizza un panno morbido e asciutto per la pulizia.
- Non utilizzare solventi aggressivi o abrasivi che potrebbero danneggiare il caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in plastica e metallo.
- Non gettare il caricatore nei rifiuti domestici.
- Contatta i servizi di raccolta rifiuti locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare prodotti non sicuri, contatta il punto di contatto dell'UE per le informazioni sulla sicurezza.

Ricorda di controllare regolarmente il portale Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami e altre informazioni di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Magazynek PUGUN SAIGA .308WIN 10 ROUNDS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup magazynka PUGUN Saiga .308WIN 10 ROUNDS. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj magazynka tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj magazynek w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan magazynka pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty do odpowiednich organów.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest w stanie spoczynku, zanim przystąpisz do instalacji lub wymiany magazynka.
- Nie próbuj modyfikować magazynka ani używać go w sposób niezgodny z zaleceniami producenta.
- Używaj tylko amunicji zgodnej z oznaczeniem „7.62 x 51 NATO”.
- Nigdy nie przechowuj magazynka załadowanego w miejscach, gdzie dostęp mają dzieci.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Umieść magazynek w odpowiednim gnieździe broni, aż usłyszysz kliknięcie.
- Sprawdź, czy magazynek jest prawidłowo zainstalowany, ciągnąc lekko w dół.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu magazynka, załaduj amunicję zgodnie z zaleceniami producenta.
- Użyj przycisku zwalniającego tylnej pokrywy, aby łatwo usunąć pokrywę w celu czyszczenia.
- Regularnie czyść magazynek, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj magazynki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj magazynka do ognia ani do wody.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania magazynka, prosimy o kontakt z przedstawicielem producenta lub lokalnym punktem sprzedaży.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania magazynka PUGUN Saiga .308WIN 10 ROUNDS.

Säkerhetsinstruktioner för PUGUN SAIGA .308WIN 10 ROUNDS MAGAZINE

Introduktion

Tack för att du valt PUGUN Saiga .308WIN 10 ROUNDS MAGAZINE. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa både din säkerhet och andra runt omkring dig.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid magasinet i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och andra personer som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Kontrollera alltid att magasinet är tomt innan du hanterar det.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid magasinet med kompatibla vapen.
- Kontrollera magasinet för skador innan varje användning. Använd inte ett skadat magasin.
- Använd magasinet endast i en säker och kontrollerad miljö.
- Följ alltid säkerhetsåtgärder för vapenhantering, inklusive att rikta vapnet bort från människor och djur.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen står i närheten när du laddar magasinet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Placera magasinet i vapnets magasinöppning.
- Tryck försiktigt men fast tills magasinet klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt innan du använder vapnet.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med upp till 10 patroner av typ 7.62 x 51 NATO.
- Kontrollera att varje patron är korrekt placerad i magasinet.
- När magasinet är laddat, sätt in det i vapnet och se till att det är korrekt låst på plats.

3. Demontering för rengöring:

- Tryck in knappen på baksidan av magasinet för att frigöra det.
- Ta bort magasinet från vapnet.
- Rengör magasinet med en mjuk trasa och lämpligt rengöringsmedel.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshandling av magasinet bör ske enligt lokala föreskrifter.
- Om magasinet är skadat eller inte längre behövs, se till att det kasseras på ett säkert sätt för att förhindra att det används av obehöriga.
- Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshandling.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säker användning av PUGUN Saiga .308WIN 10 ROUNDS MAGAZINE, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att alltid ha produktens serienummer till hands för snabbare hjälp.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att säkerställa en trygg och säker användning av PUFGUN Saiga .308WIN 10 ROUNDS MAGAZINE. Tveka inte att söka hjälp om du har några frågor eller behöver stöd. Din säkerhet är av största vikt.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro PUFGUN SAIGA .308WIN 10 ROUNDS MAGAZINE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili zásobník PUFGUN Saiga 7.62x51 s kapacitou 10 nábojů. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti, používání a údržbě produktu, které vám pomohou zajistit bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zásobník byl navržen tak, aby byl bezpečný a snadno použitelný. Nicméně, dodržování následujících pokynů je zásadní pro vaši bezpečnost.
- Před použitím zásobníku si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zásobník uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání zásobníku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a munice.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování zásobníku, přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zásobník je určen pouze pro použití s náboji ráže 7.62 x 51 NATO.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zásobník čistý a bez nečistot.
- Při manipulaci se zásobníkem vždy dbejte na bezpečnost a ujistěte se, že je zbraň vypnutá a neobsahuje náboje.
- Nikdy nezapomeňte na bezpečnostní pravidla při používání zbraně, včetně správného držení a míření.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace zásobníku:

- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá.
- Zasuňte zásobník do zbraně, dokud neuslyšíte kliknutí, které signalizuje, že je správně zajištěn.

2. Používání zásobníku:

- Otevřete víko zásobníku pomocí zapuštěného tlačítka na zadní straně.
- Naplňte zásobník náboji ráže 7.62 x 51 NATO.
- Po naplnění zavřete víko zásobníku.
- Zásobník je nyní připraven k použití.

3. Údržba a čištění:

- Zásobník se snadno rozebírá pro údržbu.
- Pravidelně kontrolujte a čistěte zásobník, aby se zajistila jeho správná funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte zásobník do běžného odpadu. Místo toho se obraťte na místní autoritu pro správnou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

- Pro dotazy týkající se bezpečnosti nebo použití produktu se obraťte na příslušný orgán nebo odborníka ve vašem regionu.

Tento návod je navržen tak, aby byl v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti produktů (GPSR) a poskytuje důležité informace pro bezpečné používání zásobníku PUFGUN Saiga. Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné a příjemné používání.

