

SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 10,36/.408 - Type: R115

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Accesorio para el Seater con Crimp y los Bench-Rest-Seaters de Triebel.

Encontrarás más información en el manual.

[El manual se puede encontrar aquí](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 10,36/.408 - Type: R115](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2008234
- N.º fabr.: 3000211
- Diametro (in): .408
- Peso de entrega: 0.015kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 15mm
- Longitud de envío: 30mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Calibre 10,36/.408
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Calibre 10,36/.408

Introducción

Gracias por elegir el TRIEBEL Seaterhead Calibre 10,36/.408. Este accesorio está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga utilizando los BenchRestSeaters de Triebel. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Seaterhead fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de daños o desgaste.
- Utiliza el Seaterhead únicamente con las especificaciones y calibres recomendados.
- Sigue las normas de seguridad de tu banco de trabajo y del área de recarga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** Siempre usa gafas de seguridad y guantes al manipular herramientas de recarga.
- **Manipulación de Componentes:** Evita tocar las partes afiladas o móviles del Seaterhead.
- **Uso en Espacios Bien Ventilados:** Asegúrate de trabajar en un área bien ventilada para evitar la inhalación de vapores o polvo.
- **Almacenamiento:** Guarda el Seaterhead en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de comenzar la instalación.
- Coloca el Seaterhead en la prensa de recarga asegurándote de que esté bien fijado.
- Verifica que el Seaterhead esté alineado correctamente con el sistema de recarga.

2. Uso:

- Carga el cartucho en el Seaterhead según las instrucciones del fabricante.
- Ajusta la profundidad de asiento según las especificaciones de tu carga.
- Realiza un ciclo de prueba para asegurarte de que el cartucho se asiente correctamente.
- Si encuentras resistencia o problemas, detén el uso inmediatamente y revisa el Seaterhead.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Seaterhead, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y equipos de recarga.
- No arrojes el Seaterhead en la basura común. Busca puntos de recolección de residuos peligrosos si es necesario.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, por favor contacta a tu distribuidor o al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de serie del producto y la fecha de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que tu seguridad y la de otros es lo más importante. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo del TRIEBEL Seaterhead.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es