

# SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 10,36/.408 - Type: R120

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Accesorio para el Seater con Crimp y Bench-Rest-Seaters de Triebel.

**Encontrarás más información en el manual.**

[El manual se puede encontrar aquí](#)

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 10,36/.408 - Type: R120](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2008235
- N.º fabr.: 3000212
- Diametro (in): .408
- Peso de entrega: 0.015kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 15mm
- Longitud de envío: 30mm

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el TRIEBEL Seaterhead Caliber 10,36/.408 Type: R120
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el TRIEBEL Seaterhead Caliber 10,36/.408 Type: R120

## Introducción

Gracias por elegir el TRIEBEL Seaterhead. Este accesorio está diseñado para su uso con Crimp y BenchRestSeaters de Triebel. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Seaterhead fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona el Seaterhead antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras un problema, no uses el producto y contacta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad al manipular el Seaterhead.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- No fuerces el Seaterhead más allá de sus especificaciones.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante el uso.
- Evita el contacto con sustancias químicas o materiales que puedan dañar el Seaterhead.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Seaterhead:

- Asegúrate de que el equipo esté apagado y desconectado antes de la instalación.
- Coloca el Seaterhead en el soporte adecuado y asegúralo firmemente.
- Verifica que el Seaterhead esté correctamente alineado con el resto del equipo.

### 2. Uso del Seaterhead:

- Ajusta el Seaterhead a la configuración deseada antes de comenzar.
- Realiza pruebas en materiales de desecho antes de usar el Seaterhead en productos finales.
- Sigue las instrucciones del fabricante para la operación del Crimp y BenchRestSeaters.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia el Seaterhead después de cada uso para evitar acumulaciones de residuos.
- Inspecciona regularmente el Seaterhead para detectar signos de desgaste.
- Reemplaza las piezas dañadas de inmediato.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Seaterhead, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos no deseados.
- Si el Seaterhead está dañado, considera la posibilidad de reciclarlo si es seguro hacerlo.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto, busca el contacto de TRIEBEL en tu región. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier información relevante sobre tu compra.

## Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo del TRIEBEL Seaterhead. Recuerda siempre actuar con precaución y consultar el manual para obtener más información.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)