

# SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 10,36/.408 - Type: R135

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Accesorio para Seater con Crimp y Bench-Rest-Seaters de Triebel.

**Encontrarás más información en el manual.**

[El manual se puede encontrar aquí](#)

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 10,36/.408 - Type: R135](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2008236
- N.º fabr.: 3000213
- Diametro (in): .408
- Peso de entrega: 0.015kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 15mm
- Longitud de envío: 30mm

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el TRIEBEL Seaterhead Caliber 10,36/.408 Type: R135. Este accesorio está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficiente del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Siempre utiliza el producto en un entorno bien ventilado.
- Realiza inspecciones regulares del producto para identificar cualquier daño o desgaste.
- En caso de duda, consulta el manual o contacta con un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el Seaterhead si está dañado o si las piezas están desgastadas.
- Asegúrate de que el Seaterhead esté correctamente instalado antes de su uso.
- Evita el contacto directo con la piel al manipular componentes afilados o metálicos.
- No utilices el producto para fines distintos a los especificados en el manual.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Seaterhead:

- Asegúrate de que la superficie de trabajo esté limpia.
- Fija el Seaterhead en el banco de trabajo siguiendo las instrucciones del manual.
- Verifica que todas las conexiones estén seguras y ajustadas.

### 2. Uso del Seaterhead:

- Coloca el cartucho en la posición adecuada.
- Ajusta el Seaterhead según las especificaciones de tu recarga.
- Realiza la operación de recarga con cuidado, evitando movimientos bruscos.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia el Seaterhead después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro.

## Instrucciones de Eliminación

- Si el producto ya no es necesario o está dañado, sigue las normativas locales para la eliminación de productos electrónicos.
- No tires el producto a la basura común. Busca puntos de reciclaje adecuados en tu área.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, asegúrate de contactar con el punto de contacto de la UE correspondiente. Mantente informado sobre posibles alertas de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de una experiencia de recarga segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)