

SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 10,36/.408 - Type: R160

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Accesorio para el Seater con Crimp y Bench-Rest-Seaters de Triebel.

Encontrarás más información en el manual.

[El manual se puede encontrar aquí](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 10,36/.408 - Type: R160](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2008237
- N.º fabr.: 3000214
- Diametro (in): .408
- Peso de entrega: 0.015kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 15mm
- Longitud de envío: 30mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el TRIEBEL Seaterhead Caliber 10,36/.408 Type: R160
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el TRIEBEL Seaterhead Caliber 10,36/.408 Type: R160

Introducción

Gracias por elegir el TRIEBEL Seaterhead. Este accesorio está diseñado para usarse con los Crimp y BenchRestSeaters de Triebel. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Seaterhead fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Usa el producto únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona el Seaterhead antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no uses el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- No fuerces el Seaterhead más allá de sus especificaciones de uso.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- No utilices el producto en condiciones húmedas o mojadas.
- Mantén una buena iluminación en el área de trabajo para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el Seaterhead esté limpio y seco antes de la instalación.
- Conecta el Seaterhead al Crimp o BenchRestSeater de Triebel siguiendo las instrucciones del fabricante del asiento.
- Verifica que todas las conexiones estén firmes y seguras.

2. Uso:

- Coloca la munición en la posición correcta en el Seaterhead.
- Ajusta el Seaterhead según las especificaciones de calibre.
- Realiza un ciclo de prueba con munición de prueba para verificar que el Seaterhead funcione correctamente.
- Si experimentas cualquier resistencia o dificultad, detén el uso y verifica el Seaterhead.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el Seaterhead ya no sea útil, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos de metal.
- No deseches el Seaterhead en la basura común.
- Considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o si necesitas más información sobre el uso del TRIEBEL Seaterhead, consulta el manual del producto o contacta a un distribuidor autorizado de TRIEBEL.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu TRIEBEL Seaterhead.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es