

SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 6,0/.243 - Type: R45

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Accesorio para Seater con Crimp y Bench-Rest-Seaters de Triebel.

Encontrarás más información en el manual.

[El manual se puede encontrar aquí](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 6,0/.243 - Type: R45](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2008302
- N.º fabr.: 3000077
- Diametro (in): 0.243
- Peso de entrega: 0.015kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 15mm
- Longitud de envío: 30mm

Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para el TRIEBEL Seaterhead Calibre 6,0/.243 Tipo: R45
- Sobre nosotros

Instrucciones de Seguridad para el TRIEBEL Seaterhead Calibre 6,0/.243 Tipo: R45

Introducción

Gracias por elegir el TRIEBEL Seaterhead. Este accesorio es ideal para el uso con Crimp y BenchRestSeaters de Triebel. Es importante que sigas todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un manejo seguro y eficaz del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el Seaterhead fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Utiliza el Seaterhead solo para los fines especificados en este manual.
- Inspecciona el Seaterhead antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.
- Si encuentras algún defecto, no utilices el producto y contacta a un profesional para su revisión.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de protección y guantes al manipular el Seaterhead.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- No fuerces el Seaterhead más allá de sus especificaciones técnicas.
- Mantén las manos y otros objetos alejados de las partes móviles durante el uso.
- Si sientes que el Seaterhead no funciona correctamente, detén su uso inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la máquina con la que vas a utilizar el Seaterhead esté apagada y desconectada de la fuente de energía.
- Coloca el Seaterhead en su posición correcta según las especificaciones del fabricante.
- Asegúrate de que esté firmemente asegurado antes de encender la máquina.

2. Uso:

- Enciende la máquina y ajusta el Seaterhead a la configuración deseada.
- Realiza una prueba en un material de desecho para asegurarte de que el Seaterhead funcione correctamente.
- Sigue todas las instrucciones de uso del fabricante para obtener los mejores resultados.
- Nunca dejes el Seaterhead en funcionamiento sin supervisión.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Seaterhead, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y materiales.
- Si el Seaterhead está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad o el uso del TRIEBEL Seaterhead, asegúrate de consultar el manual completo que acompaña al producto o busca asistencia profesional.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de un uso seguro y eficaz de tu TRIEBEL Seaterhead.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es