

SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 7,62/.30 - Type: R32

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Accesorio para Seater con Crimp y Bench-Rest-Seaters de Triebel.

Encontrarás más información en el manual.

[El manual se puede encontrar aquí](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 7,62/.30 - Type: R32](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2008322
- N.º fabr.: 3000138
- Diametro (in): .300
- Peso de entrega: 0.015kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 15mm
- Longitud de envío: 30mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Calibre 7,62/.30 Tipo: R32
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Calibre 7,62/.30 Tipo: R32

Introducción

Gracias por elegir el TRIEBEL Seaterhead. Este accesorio está diseñado para su uso con Crimp y BenchRestSeaters de Triebel. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un manejo seguro y eficaz del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el Seaterhead fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito para el que fue diseñado.
- Inspecciona el Seaterhead antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante el uso.
- Si notas algún mal funcionamiento o daño, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el Seaterhead si está dañado o si no está correctamente instalado.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.
- Evita el contacto con partes móviles durante el funcionamiento.
- Mantén las manos alejadas de la zona de operación mientras el Seaterhead esté en uso.
- No fuerces el Seaterhead más allá de sus especificaciones, ya que esto puede causar daños o lesiones.

Instrucciones de Instalación y Uso

1. Instalación del Seaterhead:

- Asegúrate de que la máquina esté apagada antes de instalar el Seaterhead.
- Coloca el Seaterhead en la posición adecuada de la máquina de recarga.
- Asegura el Seaterhead firmemente según las especificaciones del fabricante.
- Verifica que no haya piezas sueltas antes de encender la máquina.

2. Uso del Seaterhead:

- Ajusta el Seaterhead a la configuración deseada según las especificaciones del cartucho.
- Realiza una prueba con un cartucho de muestra para asegurarte de que el Seaterhead funciona correctamente.
- Mantén un ritmo constante y no apresures el proceso de recarga.
- Si experimentas resistencia o dificultad, detén el proceso y revisa la instalación.

3. Mantenimiento:

- Limpia el Seaterhead regularmente para evitar acumulación de residuos.
- Lubrica las partes móviles según las recomendaciones del fabricante.
- Almacena el Seaterhead en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- El TRIEBEL Seaterhead debe ser desecharo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No arrojes el Seaterhead a la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre el reciclaje o eliminación adecuada de productos de metal.
- Si el Seaterhead está dañado, considera las opciones de reciclaje de metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso seguro y adecuado del TRIEBEL Seaterhead, consulta el manual del producto o busca información adicional en el sitio web del fabricante.

Recuerda que es tu responsabilidad asegurarte de que este producto se utilice de manera segura y de acuerdo con las directrices establecidas. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y posibles retiros de productos a través de plataformas oficiales.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es