

# SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 7,62/.30 - Type: R60

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Accesorio para el Seater con Crimp y Bench-Rest-Seaters de Triebel.

Encontrarás más información en el manual.

[El manual se puede encontrar aquí](#)

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 7,62/.30 - Type: R60](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2008328
- N.º fabr.: 3000114
- Diametro (in): .300
- Peso de entrega: 0.015kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 15mm
- Longitud de envío: 30mm

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Caliber 7,62/.30 Type: R60](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Caliber 7,62/.30 Type: R60

## Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el TRIEBEL Seaterhead. Este accesorio está diseñado para su uso con Crimp y BenchRestSeaters de Triebel. La seguridad es nuestra prioridad, y esta guía te proporcionará información crucial para el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee atentamente todas las secciones a continuación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Seaterhead esté siempre en buen estado antes de usarlo.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- No uses el producto si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y animales.
- Consulta el manual para obtener información adicional sobre el uso y mantenimiento.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el diámetro del Seaterhead sea el correcto para tu aplicación (.300 in).
- Asegúrate de que el Seaterhead esté correctamente instalado antes de usarlo.
- No fuerces el Seaterhead más allá de sus especificaciones técnicas.
- Evita el contacto con partes móviles durante su uso.
- No utilices el producto en condiciones húmedas o mojadas.
- Si experimentas un mal funcionamiento, deja de usar el producto inmediatamente y consulta el manual.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Instalación del Seaterhead:

- Asegúrate de que la superficie de trabajo esté limpia.
- Coloca el Seaterhead en el Crimp o BenchRestSeater de Triebel.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y seguro.

### 2. Uso del Seaterhead:

- Ajusta la configuración del Seater según las especificaciones de tu proyecto.
- Realiza una prueba con un material de desecho para asegurarte de que el Seaterhead funcione correctamente.
- Utiliza el Seaterhead de acuerdo con las instrucciones del manual para obtener los mejores resultados.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia el Seaterhead después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Inspecciona regularmente el Seaterhead en busca de daños o desgaste.
- Si es necesario, realiza el mantenimiento según las recomendaciones del manual.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Seaterhead, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- No tires el Seaterhead en la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación adecuada.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el producto, consulta el manual incluido o visita el sitio web del fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

## Conclusión

La seguridad al usar el TRIEBEL Seaterhead es fundamental. Siguiendo estas instrucciones y directrices, puedes asegurarte de que tu experiencia sea segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a cualquier señal de advertencia y actuar en consecuencia. Si tienes alguna duda, no dudes en consultar el manual o buscar asistencia adicional.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)