

SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 8,5/.338 - Type: R110

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Accesorio para Seater con Crimp y Bench-Rest-Seaters de Triebel.

Encontrarás más información en el manual.

[El manual se puede encontrar aquí](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 8,5/.338 - Type: R110](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2008357
- N.º fabr.: 3000165
- Diametro (in): 0.338
- Peso de entrega: 0.015kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 15mm
- Longitud de envío: 30mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el TRIEBEL Seaterhead Calibre 8,5/.338](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para el TRIEBEL Seaterhead Calibre 8,5/.338

Introducción

Gracias por elegir el TRIEBEL Seaterhead Calibre 8,5/.338. Este accesorio está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga y asegurar un rendimiento óptimo. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Utiliza el Seaterhead solo para los propósitos especificados en este manual.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Si encuentras algún defecto, no utilices el producto y contacta con el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** Utiliza gafas de seguridad y guantes al manipular materiales afilados o herramientas.
- **Manipulación de componentes:** Asegúrate de que todas las piezas estén correctamente instaladas antes de usar el Seaterhead.
- **Superficie de trabajo:** Utiliza el Seaterhead en una superficie plana y estable para evitar accidentes.
- **Almacenamiento:** Guarda el Seaterhead en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y el calor extremo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el Seaterhead de su embalaje.
- Verifica que todas las piezas estén presentes y en buen estado.
- Monta el Seaterhead en tu prensa de recarga siguiendo las instrucciones del fabricante de la prensa.
- Ajusta el Seaterhead para que se alinee correctamente con el cartucho.

2. Uso:

- Asegúrate de que la prensa esté apagada antes de realizar cualquier ajuste.
- Carga el cartucho en el Seaterhead.
- Aplica la presión necesaria para asentar la bala en el cartucho.
- No fuerces el mecanismo; si sientes resistencia, revisa la alineación y el ajuste.
- Después de usar, limpia el Seaterhead con un paño seco para eliminar residuos.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el Seaterhead en la basura doméstica.
- Consulta las normativas locales para la eliminación de productos de recarga y componentes metálicos.
- Si el Seaterhead está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre seguridad o funcionamiento del TRIEBEL Seaterhead, por favor, contacta con el fabricante o revisa el manual en línea para obtener más información.

Conclusión

El uso seguro del TRIEBEL Seaterhead Calibre 8,5/.338 es esencial para tu seguridad y la eficacia del producto. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad. Tu atención a estas directrices no solo protege tu bienestar, sino que también mejora tu experiencia de recarga.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es