

SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 8,5/.338 - Type: R37

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Accesorio para Seater con Crimp y Bench-Rest-Seaters de Triebel.

Encontrarás más información en el manual.

[El manual se puede encontrar aquí](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 8,5/.338 - Type: R37](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2008361
- N.º fabr.: 3000171
- Diametro (in): 0.338
- Peso de entrega: 0.015kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 15mm
- Longitud de envío: 30mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Caliber 8,5/.338 Type: R37
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Caliber 8,5/.338 Type: R37

Introducción

Gracias por elegir el TRIEBEL Seaterhead Caliber 8,5/.338. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en la recarga de municiones. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Seaterhead fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el Seaterhead solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Si encuentras algún defecto, no uses el producto y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre protección ocular al manipular municiones y equipo de recarga.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstrucciones.
- No uses el Seaterhead si estás fatigado o bajo la influencia de alcohol o drogas.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas móviles durante la operación.
- Sigue las instrucciones del manual para evitar lesiones y daños al equipo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Seaterhead:

- Asegúrate de que el equipo de recarga esté apagado y desconectado.
- Monta el Seaterhead en la prensa de recarga siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Verifica que esté firmemente asegurado y alineado correctamente.

2. Uso del Seaterhead:

- Carga las balas en la prensa de recarga según las especificaciones del fabricante.
- Ajusta la profundidad de asentar según sea necesario, utilizando el Crimp y BenchRestSeaters de Triebel.
- Realiza pruebas de recarga en un entorno controlado y seguro.

3. Mantenimiento del Seaterhead:

- Limpia el Seaterhead después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Almacena el Seaterhead en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Seaterhead, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de recarga.
- No arrojes el producto en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, consulta el manual del producto o visita el sitio web del fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y efectivo del TRIEBEL Seaterhead.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es