

# SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 9,3/.366 - Type: MJG

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Accesorio para el Seater con Crimp y Bench-Rest-Seaters de Triebel.

**Encontrarás más información en el manual.**

[El manual se puede encontrar aquí](#)

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 9,3/.366 - Type: MJG](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2008381
- N.º fabr.: 3000187
- Diametro (in): 0.366
- Peso de entrega: 0.015kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 15mm
- Longitud de envío: 30mm

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Calibre 9,3/.366
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Calibre 9,3/.366

## Introducción

Gracias por elegir el TRIEBEL Seaterhead Calibre 9,3/.366. Este accesorio está diseñado para su uso con Crimp y BenchRestSeaters de Triebel. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No uses el producto si está dañado o si notas cualquier anomalía.
- Consulta el manual para obtener información adicional sobre el uso y el mantenimiento.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el Seaterhead solo para los fines para los que ha sido diseñado.
- No modifiques el Seaterhead de ninguna manera.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad, al utilizar el Seaterhead.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstrucciones.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles del Seaterhead durante su uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Seaterhead:

- Asegúrate de que el equipo esté desconectado antes de la instalación.
- Sigue las instrucciones del manual del Crimp y BenchRestSeaters de Triebel para instalar el Seaterhead correctamente.
- Verifica que el Seaterhead esté firmemente sujeto y alineado antes de usarlo.

### 2. Uso del Seaterhead:

- Coloca el material que deseas procesar en la posición adecuada.
- Ajusta la configuración según las especificaciones del manual.
- Realiza una prueba en un material de desecho antes de proceder con el trabajo final.
- Mantén una postura estable y segura mientras utilizas el Seaterhead.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia el Seaterhead después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Guarda el Seaterhead en un lugar seco y seguro para prolongar su vida útil.

## Instrucciones de Eliminación

- Deshazte del Seaterhead de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- Si el Seaterhead está dañado o ya no se puede usar, considera reciclar los materiales siempre que sea posible.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso seguro del TRIEBEL Seaterhead o necesitas más información, consulta el manual del producto o busca asistencia a través de los canales de soporte disponibles.

## Conclusión

Siguiendo estas directrices y precauciones, puedes asegurarte de que tu experiencia con el TRIEBEL Seaterhead Calibre 9,3/366 sea segura y satisfactoria. Recuerda que la seguridad es lo primero y no dudes en buscar ayuda si tienes alguna duda o inquietud.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)