

SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 9,3/.366 - Type: R39

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Accesorio para Seater con Crimp y Bench-Rest-Seaters de Triebel.

Encontrarás más información en el manual.

[El manual se puede encontrar aquí](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 9,3/.366 - Type: R39](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2008386
- N.º fabr.: 3000190
- Diametro (in): 0.366
- Peso de entrega: 0.015kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 15mm
- Longitud de envío: 30mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Calibre 9,3/.366 Tipo: R39
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Calibre 9,3/.366 Tipo: R39

Introducción

Gracias por elegir el TRIEBEL Seaterhead. Este accesorio está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga con Crimp y BenchRestSeaters. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- Lee y comprende todas las instrucciones antes de la instalación y uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada.
- No uses el Seaterhead para ningún propósito distinto al que fue diseñado.
- Reporta cualquier producto defectuoso o inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad al trabajar con herramientas de recarga.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstrucciones.
- No fuerces el Seaterhead más allá de sus límites de diseño.
- Verifica que todas las partes estén correctamente instaladas y ajustadas antes de cada uso.
- Si sientes que el Seaterhead está funcionando de manera inusual, detén su uso inmediatamente y revisa el producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Seaterhead:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a la mano.
- Coloca el Seaterhead en el soporte adecuado y asegúralo firmemente.
- Verifica que el diámetro de 0.366 esté correctamente alineado con tu equipo de recarga.

2. Uso del Seaterhead:

- Antes de empezar, asegúrate de que no haya cartuchos en la prensa.
- Ajusta el Seaterhead según las especificaciones de tu proyecto de recarga.
- Realiza una prueba con un cartucho de desecho para asegurarte de que todo funcione correctamente.
- Procede con la recarga siguiendo las instrucciones específicas de tu equipo.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el Seaterhead en la basura común. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y accesorios de recarga.
- Si el producto está dañado o defectuoso, comunícate con el lugar de compra para obtener instrucciones sobre la devolución o eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso y la seguridad del TRIEBEL Seaterhead, consulta el manual que se puede encontrar en el sitio web oficial de TRIEBEL. Si tienes preguntas adicionales, no dudes en comunicarte con el distribuidor donde compraste el producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de una experiencia de recarga segura y eficiente.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es