

SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 9,5/.375 - Type: R190

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Accesorio para el Seater con Crimp y Bench-Rest-Seaters de Triebel.

Encontrarás más información en el manual.

[El manual se puede encontrar aquí](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 9,5/.375 - Type: R190](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2008395
- N.º fabr.: 3000199
- Diametro (in): 0.375
- Peso de entrega: 0.015kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 15mm
- Longitud de envío: 30mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: TRIEBEL Seaterhead Calibre 9,5/.375](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: TRIEBEL Seaterhead Calibre 9,5/.375

Introducción

Gracias por elegir el TRIEBEL Seaterhead Calibre 9,5/.375. Este accesorio está diseñado para su uso con Crimp y BenchRestSeaters de Triebel. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- La seguridad del producto es prioritaria. Asegúrate de que el Seaterhead se utiliza de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Revisa el producto regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Ten en cuenta que este producto no está diseñado para ser utilizado por niños. Manténlo fuera de su alcance.
- En caso de un problema de seguridad, informa a las autoridades competentes y revisa las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el Seaterhead solo con los modelos de Crimp y BenchRestSeaters de Triebel compatibles.
- Asegúrate de que el diámetro del Seaterhead (0.375 pulgadas) sea el adecuado para tu aplicación.
- Usa gafas de seguridad y guantes adecuados al manipular el Seaterhead para evitar lesiones.
- No fuerces el Seaterhead en su lugar; asegúrate de que esté correctamente instalado antes de usarlo.
- Si el Seaterhead presenta cualquier anomalía durante su uso, detén su uso inmediatamente y consulta el manual.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Seaterhead:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Toma el Seaterhead y verifica que esté en buenas condiciones.
- Conecta el Seaterhead al Crimp o BenchRestSeater de Triebel siguiendo las instrucciones específicas del manual de ese dispositivo.
- Verifica que el Seaterhead esté bien ajustado y seguro antes de proceder.

2. Uso del Seaterhead:

- Coloca el cartucho o proyectil en la posición adecuada.
- Ajusta la configuración del Crimp o BenchRestSeater según sea necesario.
- Realiza el proceso de asentar el proyectil con cuidado, asegurándote de mantener una presión uniforme.
- Después de usar, limpia el Seaterhead para mantener su funcionamiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Seaterhead, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y plásticos.
- Si el Seaterhead está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para informar sobre un problema, asegúrate de contactar a un punto de contacto de la UE. Revisa el manual para más detalles.

Recuerda, tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de un uso seguro y efectivo del TRIEBEL Seaterhead.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es