

NECK SIZE BUSHINGS - TRIEBEL Neck Size Bushing 7.23mm - 6.5x47 Lapua

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Buje de tamaño de cuello Triebel - para intercambiar en los dies de tamaño de cuello Triebel.

Especificaciones

- Diámetro (interior): 7.23mm
- Calibre: 6.5x47 Lapua
- Diámetro (exterior): 12.7mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Neck Size Bushing 7.23mm - 6.5x47 Lapua](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2008723
- N.º fabr.: 3000240-7,23
- Diametro interior: 7.23mm
- Tipo de die: Bushing Neck Sizing Die
- Peso de entrega: 0.02kg
- Altura de envío: 60mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 50mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir los Buje de tamaño de cuello Triebel. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un ajuste preciso y asegurar un rendimiento óptimo en el proceso de recarga. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Usa el producto solo para su propósito previsto.
- Si notas algún problema o mal funcionamiento, deja de usar el producto y contacta con el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad al manipular herramientas de recarga.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstrucciones.
- No fuerces el bushing en el die; asegúrate de que esté correctamente alineado.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas móviles y de contacto.
- No uses el bushing si está dañado o desgastado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Buje de Tamaño de Cuello

- Retira el die de tamaño de cuello de la prensa.
- Limpia el área de contacto del die para asegurar un buen ajuste.
- Inserta el buje de tamaño de cuello en el die, asegurándote de que esté bien alineado.
- Vuelve a colocar el die en la prensa y asegúralo firmemente.

2. Uso del Buje de Tamaño de Cuello

- Coloca el cartucho en la prensa.
- Asegúrate de que el bushing esté en su lugar y correctamente alineado.
- Baja el mango de la prensa para realizar el tamaño del cuello.
- Revisa el diámetro del cuello después de cada uso para asegurar que esté dentro de las especificaciones.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y herramientas.
- Si el producto está dañado, busca métodos de reciclaje apropiados para materiales metálicos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas sobre seguridad, uso o problemas con el producto, por favor contacta con el fabricante. Asegúrate de tener a mano la información del producto para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Si observas un producto que consideras inseguro, repórtalo a las autoridades competentes y verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de

la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es