

NECK SIZE BUSHINGS - TRIEBEL Neck Size Bushing 8.30mm - 300 AAC Blackout

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Buje de tamaño de cuello Triebel - para intercambiar en los dies de tamaño de cuello Triebel.

Especificaciones

- Diámetro (interior): 8.30mm
- Calibre: 300 AAC Blackout
- Diámetro (exterior): 12.7mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Neck Size Bushing 8.30mm - 300 AAC Blackout](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2008734
- N.º fabr.: 3000240-8,30
- Diametro interior: 8.30mm
- Tipo de die: Bushing Neck Sizing Die
- Peso de entrega: 0.02kg
- Altura de envío: 60mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 50mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Buje de Tamaño de Cuello TRIEBEL](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Buje de Tamaño de Cuello TRIEBEL

Introducción

Gracias por elegir el Buje de Tamaño de Cuello TRIEBEL para el calibre 300 AAC Blackout. Este producto está diseñado para ayudarte a obtener un ajuste preciso y seguro en tus dies de tamaño de cuello. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el buje fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el buje únicamente para su propósito previsto, que es el dimensionamiento de casquillos de cartuchos.
- Inspecciona el buje antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Si encuentras cualquier daño, no uses el buje y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad y guantes al manipular el buje y los dies.
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté correctamente instalada y en buen estado antes de usar el buje.
- No fuerces el buje en el die; asegúrate de que esté correctamente alineado.
- No utilices el buje si no estás familiarizado con el proceso de recarga de cartuchos.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Buje:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Coloca el buje en el die de tamaño de cuello correspondiente.
- Aprieta el buje firmemente, asegurándote de que esté bien sujeto.

2. Uso del Buje:

- Inserta el casquillo que deseas dimensionar en el buje.
- Ajusta la prensa de recarga para aplicar la presión necesaria.
- Realiza el proceso de dimensionado siguiendo las instrucciones del fabricante de la prensa.

3. Finalizando el Proceso:

- Una vez que hayas terminado, retira el casquillo del buje.
- Limpia el buje y guárdalo en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Desecho

- No deseches el buje en la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y sigue las pautas adecuadas para el reciclaje.
- Si el buje está dañado o no es reutilizable, asegúrate de deshacerte de él de manera segura y responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso seguro de este producto o necesitas más información, contacta a un profesional o a un distribuidor autorizado.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes asegurarte de que el Buje de Tamaño de Cuello TRIEBEL se utilice de manera efectiva y segura. Recuerda que la seguridad es lo primero, así que siempre actúa con precaución y responsabilidad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es