

# SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 6,5/.257 - Type: R63

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Accesorio para el Seater con Crimp y los Bench-Rest-Seaters de Triebel.

**Encontrarás más información en el manual.**

[El manual se puede encontrar aquí](#)

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 6,5/.257 - Type: R63](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2009020
- N.º fabr.: 3000082
- Diametro (in): 0.257
- Peso de entrega: 0.015kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 15mm
- Longitud de envío: 30mm

# **Índice**

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Calibre 6,5/.257
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Calibre 6,5/.257

## Introducción

Gracias por elegir el TRIEBEL Seaterhead Calibre 6,5/.257. Este accesorio está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga y proporcionar resultados precisos. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Seaterhead esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Utiliza el Seaterhead únicamente con los BenchRestSeaters de Triebel.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Revisa el producto regularmente para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- No utilices el Seaterhead si notas que está dañado o defectuoso.
- Si tienes dudas sobre el uso del producto, consulta el manual o busca asesoramiento profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad cuando trabajes con herramientas de recarga.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada.
- No fumes ni trabajes cerca de fuentes de ignición mientras uses el Seaterhead.
- Mantén los materiales de recarga y el Seaterhead alejados de la humedad.
- No uses el Seaterhead para propósitos distintos a los especificados en el manual.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Seaterhead:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Retira el Seaterhead antiguo, si es necesario.
- Coloca el TRIEBEL Seaterhead en la prensa de recarga y asegúralo firmemente.
- Verifica que el Seaterhead esté alineado correctamente con el sistema de recarga.

### 2. Uso del Seaterhead:

- Ajusta el Seaterhead a la configuración deseada según el calibre.
- Carga el cartucho y colócalo en la prensa.
- Realiza la operación de recarga siguiendo las instrucciones específicas del manual.
- Despues de usar, limpia el Seaterhead con un paño seco y guárdalo en un lugar seguro.

## Instrucciones de Eliminación

- Si el Seaterhead está dañado y no puede ser reparado, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales para productos de metal y herramientas.
- No arrojes el Seaterhead a la basura común. Consulta las pautas de reciclaje en tu área.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso y la seguridad del TRIEBEL Seaterhead, consulta el manual incluido o contacta a un distribuidor autorizado. También puedes buscar actualizaciones sobre productos retirados en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo te ayudará a utilizar el TRIEBEL Seaterhead de manera segura, sino que también contribuirá a un entorno de recarga más seguro y eficiente. Si tienes alguna pregunta o inquietud, no dudes en buscar ayuda. ¡Gracias por elegir TRIEBEL!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)