

SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 7,62/.300 - Type: KS

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Accesorio para el Seater con Crimp y los Bench-Rest-Seaters de Triebel.

Encontrarás más información en el manual.

[El manual se puede encontrar aquí](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 7,62/.300 - Type: KS](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2009029
- N.º fabr.: 3000133
- Diametro (in): .300
- Peso de entrega: 0.015kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 15mm
- Longitud de envío: 30mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el TRIEBEL Seaterhead Caliber 7,62/.300 Type: KS. Este accesorio está diseñado para mejorar la precisión y el rendimiento de tus recargas. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Seaterhead esté instalado correctamente antes de su uso.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- No uses el producto si está dañado o defectuoso.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el diámetro del Seaterhead coincida con el calibre de tus cartuchos.
- No sobrecargues el Seaterhead; sigue las recomendaciones del fabricante para la carga adecuada.
- Evita el contacto con la piel de productos químicos o lubricantes que se utilicen durante el proceso de recarga.
- No intentes modificar el Seaterhead de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y eficacia.
- Utiliza siempre el Seaterhead en un entorno bien ventilado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Seaterhead:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de comenzar la instalación.
- Retira el Seaterhead antiguo, si es necesario.
- Coloca el TRIEBEL Seaterhead en la prensa y asegúralo firmemente según las instrucciones del fabricante.
- Verifica que esté alineado correctamente antes de apretar los tornillos.

2. Uso del Seaterhead:

- Carga el cartucho en la prensa.
- Ajusta la profundidad de asentado según las especificaciones de tu carga.
- Realiza un ciclo de prueba para asegurarte de que el Seaterhead funcione correctamente.
- Revisa regularmente el Seaterhead durante el uso para detectar cualquier signo de desgaste o daño.

Instrucciones para la Eliminación

- Cuando ya no necesites el Seaterhead, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y herramientas.
- No arrojes el Seaterhead en la basura común; busca centros de reciclaje o puntos de recogida adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas más información, contacta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Recuerda que es importante reportar cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Recuerda revisar periódicamente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos que puedan ser inseguros. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es