

# SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 8,17/.322 - Type: RK R15

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Accesorio para el Seater con Crimp y Bench-Rest-Seaters de Triebel.

**Encontrarás más información en el manual.**

[El manual se puede encontrar aquí](#)

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 8,17/.322 - Type: RK R15](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2009035
- N.º fabr.: 3000147
- Diametro (in): 0.322
- Peso de entrega: 0.015kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 15mm
- Longitud de envío: 30mm

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el TRIEBEL Seaterhead Caliber 8,17/.322 Type: RK R15. Este accesorio está diseñado para su uso con Crimp y BenchRestSeaters de Triebel. Para garantizar una experiencia segura y efectiva, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para los fines previstos.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Reporta productos inseguros o accidentes a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad y otros equipos de protección personal adecuados al operar el Seaterhead.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstrucciones.
- No fuerces el Seaterhead más allá de sus especificaciones técnicas.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante el uso.
- Almacena el Seaterhead en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Seaterhead:

- Asegúrate de que el equipo con el que se utilizará el Seaterhead esté apagado y desconectado.
- Coloca el Seaterhead en el soporte de la máquina de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Aprieta todas las conexiones para asegurar que el Seaterhead esté firmemente instalado.

### 2. Uso del Seaterhead:

- Verifica que el Seaterhead esté correctamente instalado antes de comenzar a utilizarlo.
- Ajusta la configuración del Seaterhead según las especificaciones del proyecto en el que estés trabajando.
- Realiza una prueba en un material de desecho antes de iniciar el trabajo final para asegurarte de que todo funcione correctamente.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia el Seaterhead después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Inspecciona el Seaterhead regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Reemplaza cualquier parte dañada inmediatamente para evitar accidentes.

## Instrucciones de Eliminación

- Elimina el Seaterhead de acuerdo con las normativas locales de eliminación de residuos.
- Si el Seaterhead está dañado, consulta las regulaciones locales para la eliminación de productos peligrosos.
- No tires el Seaterhead en la basura común si contiene materiales que puedan ser dañinos para el medio ambiente.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información sobre el uso seguro del TRIEBEL Seaterhead, consulta el manual del producto o contacta al fabricante para obtener asistencia. Recuerda que siempre es mejor buscar ayuda si tienes dudas sobre el uso del producto.

Gracias por seguir estas instrucciones. Tu seguridad es nuestra prioridad.



# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)