

# SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 8,5/.338 - Type: R100 SO

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Accesorio para el Seater con Crimp y Bench-Rest-Seaters de Triebel.

**Encontrarás más información en el manual.**

[El manual se puede encontrar aquí](#)

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 8,5/.338 - Type: R100 SO](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2009044
- N.º fabr.: 3000177
- Diametro (in): 0.338
- Peso de entrega: 0.015kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 15mm
- Longitud de envío: 30mm

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el TRIEBEL Seaterhead Caliber 8,5/.338 Type: R100 SO. Este accesorio está diseñado para su uso con los Crimp y BenchRestSeaters de Triebel. Por favor, lee atentamente esta guía para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso y seguridad proporcionadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar posibles daños o desgaste.
- Usa siempre equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad, al utilizar este producto.
- Si observas cualquier comportamiento inusual o ruidos extraños durante el uso, detén inmediatamente su uso y verifica el producto.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el Seaterhead si está dañado o si las partes están desgastadas.
- Asegúrate de que el Seaterhead esté correctamente instalado antes de su uso.
- Evita aplicar una fuerza excesiva al utilizar el Seaterhead, ya que esto puede causar daños o mal funcionamiento.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- No utilices el producto para ningún propósito que no sea el previsto.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Seaterhead:

- Asegúrate de que la prensa esté apagada y desconectada antes de comenzar la instalación.
- Retira cualquier accesorio anterior de la prensa.
- Coloca el TRIEBEL Seaterhead en la prensa, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Aprieta el mecanismo de sujeción de la prensa para asegurar el Seaterhead en su lugar.

### 2. Uso del Seaterhead:

- Con el Seaterhead instalado, verifica que esté en la posición correcta.
- Carga el cartucho según las especificaciones del fabricante.
- Aplica una presión uniforme al utilizar el Seaterhead, evitando movimientos bruscos.
- Despues de su uso, limpia el Seaterhead con un paño seco para eliminar cualquier residuo.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Seaterhead, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- No lo arrojes a la basura normal. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y herramientas.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, consulta el manual del producto o visita el sitio web del fabricante. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano para facilitar el proceso.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de un uso seguro y efectivo del TRIEBEL Seaterhead.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)