

SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 9,5/.375 - Type: R51

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Accesorio para Seater con Crimp y Bench-Rest-Seaters de Triebel.

Encontrarás más información en el manual.

[El manual se puede encontrar aquí](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 9,5/.375 - Type: R51](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2009047
- N.º fabr.: 3000201
- Diametro (in): 0.375
- Peso de entrega: 0.015kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 15mm
- Longitud de envío: 30mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Calibre 9,5/.375 Tipo: R51](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Calibre 9,5/.375 Tipo: R51

Introducción

Gracias por elegir el TRIEBEL Seaterhead. Este accesorio está diseñado para su uso con Crimp y BenchRestSeaters de Triebel. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Seaterhead fuera del alcance de los niños y de cualquier grupo vulnerable.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si encuentras algún defecto, no uses el producto y contacta al fabricante.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.
- Almacena el Seaterhead en un lugar seco y seguro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgos de Lesiones:** Utiliza siempre gafas de seguridad para proteger tus ojos durante el uso.
- **Manipulación de Materiales:** Ten cuidado al manejar componentes afilados o pesados.
- **Superficie de Trabajo:** Asegúrate de trabajar en una superficie estable y nivelada.
- **Uso de Herramientas:** Utiliza herramientas adecuadas y en buen estado para evitar accidentes.
- **Ventilación:** Asegúrate de trabajar en un área bien ventilada si utilizas productos químicos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la superficie de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.
- Coloca el Seaterhead en la posición adecuada de tu Crimp o BenchRestSeater.
- Asegura el Seaterhead firmemente según las instrucciones del fabricante.

2. Uso:

- Antes de cada uso, revisa que el Seaterhead esté correctamente instalado.
- Sigue las instrucciones del manual para el uso correcto del Seaterhead.
- No fuerces el Seaterhead más allá de su capacidad de diseño.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas móviles durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Seaterhead, asegúrate de desecharlo de manera segura.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- Si el producto está dañado o no es seguro, considera llevarlo a un punto de recogida de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad o el uso del producto, contacta al fabricante a través de los canales proporcionados en el manual. También puedes consultar la plataforma de Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos y avisos de seguridad.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y mantente informado sobre cualquier actualización relacionada con el producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es