

# SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 10,52/.415 - Type: HS

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Accesorio para el Seater con Crimp y los Bench-Rest-Seaters de Triebel.

**Encontrarás más información en el manual.**

[El manual se puede encontrar aquí](#)

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 10,52/.415 - Type: HS](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2009054
- N.º fabr.: 3000218
- Diametro (in): 0.415
- Peso de entrega: 0.015kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 15mm
- Longitud de envío: 30mm

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Calibre 10,52/.415
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Calibre 10,52/415

## Introducción

Gracias por elegir el TRIEBEL Seaterhead Calibre 10,52/415. Este accesorio está diseñado para su uso con los BenchRestSeaters de Triebel. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto de manera adecuada.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Seaterhead fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar posibles daños o desgaste.
- No utilices el Seaterhead si está dañado o si notas cualquier irregularidad.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad y protección auditiva al trabajar con herramientas y accesorios relacionados.
- Asegúrate de que el Seaterhead esté correctamente instalado en el equipo antes de su uso.
- No fuerces el Seaterhead; si sientes resistencia, detente y verifica la instalación.
- Mantén las manos alejadas de las partes móviles durante el funcionamiento.
- No utilices el Seaterhead en condiciones húmedas o mojadas.
- Si experimentas cualquier tipo de mal funcionamiento, detén el uso inmediatamente y consulta el manual.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Seaterhead:

- Asegúrate de que el equipo esté apagado y desconectado.
- Coloca el Seaterhead en el soporte correspondiente del BenchRestSeater.
- Asegúrate de que el diámetro (0.415 in) sea compatible con tu equipo.
- Aprieta el Seaterhead firmemente, pero evita aplicar fuerza excesiva.

### 2. Uso del Seaterhead:

- Conecta el equipo a la fuente de energía y enciéndelo.
- Realiza una prueba inicial con un cartucho de prueba para asegurarte de que el Seaterhead funcione correctamente.
- Ajusta la configuración del equipo según sea necesario para tus necesidades específicas.
- Realiza el proceso de asentar el proyectil de manera controlada, evitando movimientos bruscos.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia el Seaterhead después de cada uso con un paño seco.
- Almacena el Seaterhead en un lugar seco y seguro.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Seaterhead, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y herramientas.
- Si es posible, recicla el producto en un centro de reciclaje adecuado.
- No arrojes el Seaterhead en la basura común.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro del TRIEBEL Seaterhead o para consultas sobre seguridad, consulta el manual del producto. También puedes buscar información adicional en la plataforma de Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos y avisos de seguridad.

Gracias por seguir estas pautas de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)