

SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 10,57/.416 - Type: R123

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Accesorio para el Seater con Crimp y Bench-Rest-Seaters de Triebel.

Encontrarás más información en el manual.

[El manual se puede encontrar aquí](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 10,57/.416 - Type: R123](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2009055
- N.º fabr.: 3000221
- Diametro (in): 0.416
- Peso de entrega: 0.015kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 15mm
- Longitud de envío: 30mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Caliber 10,57/.416 Type: R123
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Caliber 10,57/.416 Type: R123

Introducción

Gracias por elegir el TRIEBEL Seaterhead. Este accesorio está diseñado para su uso con Crimp y BenchRestSeaters de Triebel. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante que leas y sigas estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Seaterhead se utiliza solamente para el propósito previsto.
- Mantén el Seaterhead fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Realiza inspecciones regulares del Seaterhead para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no uses el producto y contactanos para obtener más información.
- Siempre usa el Seaterhead en un área bien ventilada y libre de obstrucciones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita lesiones:** Usa protección ocular y guantes al manipular componentes afilados o pesados.
- **Manejo de materiales:** Asegúrate de que los materiales que estás utilizando son compatibles con el Seaterhead.
- **Uso adecuado:** No fuerces el Seaterhead más allá de sus especificaciones. Consulta el manual para conocer las especificaciones exactas.
- **Almacenamiento:** Guarda el Seaterhead en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- **Revisiones:** Realiza revisiones periódicas del Seaterhead y de los componentes asociados para asegurar su correcto funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada.
- Coloca el Seaterhead en el Crimp o BenchRestSeater de Triebel de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que todas las conexiones estén firmes y seguras antes de proceder.

2. Uso:

- Sigue las instrucciones del manual para operar el Seaterhead correctamente.
- No intentes modificar el Seaterhead ni utilizarlo de maneras no recomendadas.
- Mantén las manos alejadas de las partes móviles durante el uso.

3. Mantenimiento:

- Limpia el Seaterhead después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Revisa las piezas regularmente y reemplaza cualquier componente desgastado o dañado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Seaterhead, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- Si el Seaterhead está dañado o no se puede usar, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, consulta el manual para obtener información sobre el contacto de TRIEBEL. Asegúrate de seguir las instrucciones de seguridad y de mantenerte informado sobre cualquier actualización o aviso de retiro relacionado con el producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siempre actúa con precaución y consulta el manual para obtener información adicional.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es