

# SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 10,57/.416 - Type: RWS KS

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Accesorio para el Seater con Crimp y Bench-Rest-Seaters de Triebel.

**Encontrarás más información en el manual.**

[El manual se puede encontrar aquí](#)

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 10,57/.416 - Type: RWS KS](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2009059
- N.º fabr.: 3000226
- Diametro (in): 0.416
- Peso de entrega: 0.015kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 15mm
- Longitud de envío: 30mm

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el TRIEBEL Seaterhead Caliber 10,57/.416 Type: RWS KS. Este accesorio está diseñado para mejorar la precisión de tus recargas. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Seaterhead esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Utiliza solo componentes compatibles con el Seaterhead TRIEBEL.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el Seaterhead fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** Siempre asegúrate de que el Seaterhead esté en su lugar y fijado antes de operar la máquina.
- **Riesgo de daños a la herramienta:** No fuerces el Seaterhead más allá de sus especificaciones técnicas.
- **Riesgo de accidentes:** No intentes realizar ajustes o reparaciones mientras el Seaterhead esté en uso.
- **Riesgo de explosiones:** Asegúrate de que los cartuchos y componentes estén en buen estado y no presenten signos de daño.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Seaterhead:

- Retira el Seaterhead antiguo de la máquina.
- Limpia la superficie de contacto para asegurarte de que no haya residuos.
- Coloca el TRIEBEL Seaterhead en la posición adecuada y asegúralo firmemente.

### 2. Uso del Seaterhead:

- Configura la máquina de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
- Asegúrate de que el Seaterhead esté alineado correctamente con el cartucho.
- Realiza pruebas en cartuchos de desecho antes de usarlo en cartuchos finales.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia el Seaterhead después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Inspecciona regularmente el Seaterhead en busca de desgaste o daño.

## Instrucciones de Desecho

- El TRIEBEL Seaterhead debe ser desecharo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos electrónicos y herramientas.
- No deseches el Seaterhead en la basura doméstica. Infórmate sobre los puntos de recogida de residuos peligrosos en tu área.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, por favor, contacta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar el proceso.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas para garantizar un uso seguro y efectivo del TRIEBEL Seaterhead.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)