

SEATERHEADS - TRIEBEL Seaterhead - Caliber 12,95/.500 - Type: R148

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Accesorio para el Seater con Crimp y Bench-Rest-Seaters de Triebel.

Encontrarás más información en el manual.

[El manual se puede encontrar aquí](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [TRIEBEL Seaterhead - Caliber 12,95/.500 - Type: R148](#)
- Fabricante: [TRIEBEL](#)
- N.º de producto: EU2009061
- N.º fabr.: 3000243
- Diametro (in): .500
- Peso de entrega: 0.015kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 15mm
- Longitud de envío: 30mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Calibre 12,95/.500 Tipo: R148
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIEBEL Seaterhead Calibre 12,95/.500 Tipo: R148

Introducción

Gracias por elegir el TRIEBEL Seaterhead. Este accesorio está diseñado para ser utilizado con Crimp y BenchRestSeaters de Triebel. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el Seaterhead fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona el Seaterhead antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no utilices el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al operar el Seaterhead.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstáculos.
- No fuerces el Seaterhead; si sientes resistencia, detente y verifica si hay obstrucciones.
- Mantén las manos y otros cuerpos extraños alejados de las partes móviles durante el uso.
- No utilices el Seaterhead si estás cansado o bajo la influencia de sustancias que afecten tu capacidad de juicio.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Seaterhead:

- Asegúrate de que la máquina de reloading esté apagada antes de instalar el Seaterhead.
- Coloca el Seaterhead en su posición designada en la máquina.
- Asegúrate de que esté firmemente sujetado y no se mueva durante el uso.

2. Uso del Seaterhead:

- Ajusta la máquina de reloading según las especificaciones del fabricante.
- Coloca el cartucho en la posición correcta antes de operar la máquina.
- Activa la máquina siguiendo las instrucciones del fabricante, asegurándote de que el Seaterhead esté alineado correctamente.
- Monitorea el proceso de carga y verifica que todo funcione sin problemas.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Seaterhead, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes el Seaterhead en la basura común; verifica si hay puntos de recogida específicos para productos de este tipo.
- Asegúrate de que el Seaterhead esté completamente despojado de cualquier material antes de su eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información sobre el uso seguro del TRIEBEL Seaterhead, consulta el manual del producto o busca asesoramiento de un profesional. También puedes verificar actualizaciones sobre seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes asegurarte de que el uso del TRIEBEL Seaterhead sea seguro y eficaz. Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida, y es fundamental estar informado y preparado.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es