

# Oryx Chassis - Sportsman - Ruger American - SA - RH - Oryx Chassis - Sportsman - Ruger American - SA - RH - ODG

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

El rifle (sistema) y la mira que se muestran en la imagen no están a la venta y no están incluidos. Solo se incluye el chasis en la entrega.

Nuestro chasis ORYX Sportsman fue diseñado para ser el mejor enfoque aftermarket para disparar un rifle de precisión. El lecho en forma de V y el forend flotante fueron diseñados para mejorar la precisión y la ergonomía. Este chasis de aluminio sólido sobresale en rendimiento en comparación con tu culata de fábrica para maximizar las capacidades de tu rifle. Cuando te coloques detrás de este chasis y tomes una imagen de mira, sentirás una conexión más sólida entre tú y tu rifle. La culata ajustable te permite personalizar un ajuste mucho mejor para la precisión y la velocidad al usar tu mira. Acepta empuñaduras AR15, rieles ARCA, accesorios M-Lok y tiene colores personalizables. Está diseñado como una excelente mejora para competiciones de tiro, caza de jabalíes o coyotes, o para cualquiera interesado en iniciarse en el tiro a larga distancia.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [Oryx Chassis - Sportsman - Ruger American - SA - RH - ODG](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2010791
- N.º fabr.: 103725-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Estilo: Chassis
- Mano: Right
- Modelo: American
- Tipo de arma: Ruger
- Peso de entrega: 1.905kg
- Longitud de envío: 819mm
- UPC: 709951108536

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman

## Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman para tu rifle Ruger American. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión y la ergonomía en el tiro de precisión. Sin embargo, es fundamental seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del chasis.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas de fuego.
- Siempre trata el rifle como si estuviera cargado, incluso si crees que está descargado.
- Utiliza el chasis solo con rifles compatibles y asegúrate de que todas las partes estén correctamente instaladas.
- Nunca apunte el rifle hacia algo que no esté dispuesto a disparar.
- Realiza un mantenimiento regular del chasis y del rifle para asegurar su buen funcionamiento.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que el chasis esté instalado de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Un mal ajuste puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata a tu medida antes de disparar. Un ajuste incorrecto puede causar una pérdida de control.
- **Uso de Accesorios:** Solo utiliza accesorios recomendados por el fabricante. El uso de accesorios no autorizados puede comprometer la seguridad.
- **Verificación de Carga:** Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste o instalación.
- **Condiciones de Tiro:** Solo dispara en condiciones seguras y adecuadas. Asegúrate de que el área esté despejada y que no haya personas ni animales en la línea de tiro.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman, asegurándote de que encaje correctamente.
- Asegura el rifle en su lugar utilizando los tornillos proporcionados. Asegúrate de que estén bien apretados.

### 2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la longitud de la culata para que se adapte a tu postura de tiro. Esto se puede hacer mediante el mecanismo de ajuste en el chasis.
- Prueba el ajuste antes de disparar para asegurarte de que sea cómodo y seguro.

### 3. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición de tiro estable y cómoda.
- Apunta con seguridad, asegurándote de que el área frente a ti esté despejada.
- Toma la imagen de mira y dispara solo cuando estés listo y seguro.

## Instrucciones de Eliminación

Al final de la vida útil del chasis Oryx Sportsman, asegúrate de desecharlo de manera responsable:

- **Materiales Reciclables:** Si el chasis está hecho de materiales reciclables, considera llevarlo a un centro de reciclaje autorizado.
- **Desecho Seguro:** Si no es reciclable, asegúrate de desecharlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de productos de armas.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre la seguridad de tu chasis Oryx Sportsman, por favor contacta al fabricante o a un distribuidor autorizado. Ellos podrán proporcionarte la información necesaria para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Recuerda siempre practicar la seguridad en el manejo de armas de fuego y seguir las directrices establecidas para asegurar una experiencia de tiro segura y placentera.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)