

Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - SA - RH - BLK

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

El rifle (sistema) y la mira mostrados en la imagen no están a la venta y no están incluidos. Solo se incluye el chasis en la entrega.

Nuestro chasis ORYX Sportsman fue diseñado para ser el mejor enfoque de posventa para disparar un rifle de precisión. El lecho en forma de V y el forend flotante fueron diseñados para mejorar la precisión y la ergonomía. Este chasis de aluminio sólido sobresale en rendimiento sobre tu culata de fábrica para maximizar las capacidades de tu rifle. Cuando te coloques detrás de este chasis y tomes una imagen de mira, sentirás una conexión más sólida entre tú y tu rifle. La culata ajustable te permite personalizar un ajuste mucho mejor para la precisión y la velocidad al colocarte detrás de tu mira. Acepta empuñaduras AR15, rieles ARCA, accesorios M-Lok y tiene colores personalizables. Está diseñado como una excelente mejora para competiciones de tiro, caza de jabalíes o coyotes, o para cualquiera que esté interesado en iniciarse en el tiro a larga distancia.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - SA - RH - BLK](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2010792
- N.º fabr.: 103950-BLK
- Color: Black
- Estilo: Chassis
- Mano: Right
- Modelo: T3
- Tipo de arma: Tikka
- Peso de entrega: 1.905kg
- Longitud de envío: 819mm
- UPC: 682157396702

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman para tu rifle Tikka T3. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, pero es importante que lo uses de manera segura y responsable. Esta guía proporciona información sobre las pautas de seguridad, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto de manera adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Siempre utiliza el chasis de acuerdo con las leyes y regulaciones locales sobre armas de fuego.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo de Armas:** Siempre trata tu rifle como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Ajuste del Chasis:** Asegúrate de que el chasis esté correctamente ajustado antes de disparar. Un mal ajuste puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Uso de Accesorios:** Solo utiliza empuñaduras AR15 y rieles ARCA compatibles. Asegúrate de que estén correctamente instalados y asegurados.
- **Cuidado al Disparar:** Mantén el área de tiro despejada de personas y obstrucciones. Usa protección auditiva y ocular adecuada.
- **Condiciones Ambientales:** No uses el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer tu seguridad o la del equipo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman asegurándote de que esté bien alineado.
- Utiliza las herramientas adecuadas para fijar el rifle al chasis, siguiendo las instrucciones del fabricante.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata para un mejor encaje según tu preferencia personal. Asegúrate de que todos los ajustes estén seguros antes de disparar.

3. Uso del Chasis:

- Colócate detrás del chasis y toma una posición de tiro estable.
- Verifica que el rifle esté en modo seguro antes de realizar cualquier ajuste o manipulación.
- Cuando estés listo para disparar, asegúrate de que el área esté despejada y que el rifle esté apuntando en una dirección segura.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis Oryx Sportsman, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos de aluminio y componentes de armas.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje que acepte materiales de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto basado en la UE que pueda proporcionarte asistencia.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al usar cualquier equipo relacionado con armas de fuego. Sigue estas pautas para garantizar una experiencia de tiro segura y agradable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es