

Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - SA - RH - GRY

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

El rifle (sistema) y la mira mostrados en la imagen no están a la venta y no están incluidos. Solo se incluye el chasis en la entrega.

Nuestro chasis ORYX Sportsman fue diseñado para ser el mejor enfoque aftermarket para disparar un rifle de precisión. El lecho en forma de V y el forend flotante libre fueron diseñados para mejorar la precisión y la ergonomía. Este chasis de aluminio sólido supera en rendimiento a tu culata de fábrica para maximizar las capacidades de tu rifle. Cuando te coloques detrás de este chasis y tomes una imagen de mira, sentirás una conexión más sólida entre tú y tu rifle. La culata ajustable te permite personalizar un ajuste mucho mejor para la precisión y la velocidad al usar tu mira. Acepta empuñaduras AR15, rieles ARCA, accesorios M-Lok y tiene colores personalizables. Está diseñado como una excelente mejora para competiciones de tiro, caza de jabalíes o coyotes, o para cualquier persona interesada en iniciarse en el tiro a larga distancia.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - SA - RH - GRY](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2010794
- N.º fabr.: 103950-GRY
- Color: Grey
- Estilo: Chassis
- Mano: Right
- Modelo: T3
- Tipo de arma: Tikka
- Peso de entrega: 1.905kg
- Longitud de envío: 819mm
- UPC: 709951108062

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T3 SA RH
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T3 SA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle Tikka T3. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento superior y una experiencia de tiro mejorada. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y cómo instalar y usar el chasis correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro:** Asegúrate de que el chasis se utilice únicamente con rifles compatibles y de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Inspección Regular:** Revisa el chasis antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daños.
- Almacenamiento Seguro:** Guarda el chasis en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Uso de Equipos de Protección:** Siempre utiliza gafas de seguridad y protección auditiva al disparar.
- Cumplimiento de Normativas:** Asegúrate de cumplir con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Instalación Correcta:** Sigue las instrucciones del fabricante para instalar el chasis en tu rifle. Una instalación incorrecta puede resultar en un funcionamiento inseguro.
- Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata según tus necesidades antes de disparar. Un ajuste incorrecto puede afectar la precisión y el control.
- Uso de Accesorios:** Asegúrate de que todos los accesorios (como empuñaduras AR15 y rieles ARCA) sean compatibles y estén instalados correctamente.
- Manejo Seguro del Rifle:** Nunca apunte el rifle hacia algo que no deseas disparar. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Supervisión de Menores:** Si hay niños cerca, asegúrate de que estén bajo supervisión constante y que comprendan las reglas de seguridad relacionadas con las armas.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación del Chasis

- Herramientas Necesarias:** Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
- Desmontaje del Rifle:** Desmonta el rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Colocación del Chasis:**
 - Coloca el rifle en el chasis asegurándote de que encaje correctamente.
 - Asegúrate de que el lecho en forma de V esté alineado con el cañón del rifle.
- Fijación:** Utiliza los tornillos proporcionados para fijar el chasis firmemente.
- Verificación:** Comprueba que el chasis esté instalado de manera segura y que no haya movimiento.

Uso del Chasis

- Ajuste de la Culata:** Ajusta la longitud y la altura de la culata según tus preferencias.
- Verificación de Accesorios:** Asegúrate de que todos los accesorios estén correctamente instalados y asegurados.
- Preparación para Disparar:** Coloca el rifle en una posición estable y asegúrate de que el área esté libre de obstrucciones.
- Manejo del Rifle:** Mantén siempre el rifle en una posición de seguridad y sigue las prácticas de tiro seguras.

Instrucciones de Desecho

- **Desecho del Chasis:** Si decides desechar el chasis, asegúrate de hacerlo de manera responsable:
 - Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de materiales metálicos.
 - Si el chasis está dañado o no es seguro, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado en productos de metal.

Información de Contacto para Más Soporte

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, preguntas o inquietudes, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado. Recuerda que es importante seguir todas las regulaciones locales y directrices de seguridad al usar y mantener tu chasis Oryx Sportsman.

Conclusión

El chasis Oryx Sportsman está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y maximizar la precisión. Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes disfrutar de su uso de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre seguridad y recalls a través de plataformas oficiales. Tu seguridad y la de los demás es primordial.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es