

# Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - LA - RH - FDE

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

El rifle (sistema) y la mira que se muestran en la imagen no están a la venta y no están incluidos. Solo se incluye el chasis en la entrega.

Nuestro chasis ORYX Sportsman fue diseñado para ser el mejor enfoque de posventa para disparar un rifle de precisión. El lecho en forma de V y el forend flotante libre fueron diseñados para mejorar la precisión y la ergonomía. Este chasis de aluminio sólido sobresale en rendimiento en comparación con tu culata de fábrica para maximizar las capacidades de tu rifle. Cuando te coloques detrás de este chasis y tomes una imagen de mira, sentirás una conexión más sólida entre tú y tu rifle. La culata ajustable te permite adaptar un ajuste mucho mejor para la precisión y la velocidad al ponerte detrás de tu mira. Acepta empuñaduras de AR15, rieles ARCA, accesorios M-Lok y tiene colores personalizables. Está diseñado como una excelente mejora para competiciones de tiro, caza de jabalíes o coyotes, o para cualquiera que esté interesado en iniciarse en el tiro a larga distancia.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - LA - RH - FDE](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2010797
- N.º fabr.: 104040-FDE
- Color: FDE
- Estilo: Chassis
- Mano: Right
- Modelo: T3
- Tipo de arma: Tikka
- Peso de entrega: 1.905kg
- Longitud de envío: 819mm
- UPC: 682157396719

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH

## Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para su rifle Tikka T3. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y mejorar su experiencia de tiro. Sin embargo, es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del chasis. Esta guía proporciona información sobre las medidas de seguridad, instrucciones de instalación y uso, así como información sobre el manejo adecuado y la eliminación del producto.

## Diretrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada en el manejo de rifles.
- Inspecciona el chasis antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si detectas algún problema, no utilices el chasis y consulta a un profesional.
- Utiliza siempre el chasis en un entorno seguro y adecuado para el tiro.
- Mantén el área de tiro libre de obstrucciones y asegúrate de que sea legal disparar en esa ubicación.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar errores que puedan comprometer la seguridad.
- **Ajuste:** Ajusta la culata para que se adapte a tu cuerpo y estilo de tiro, asegurándote de que esté bien fijada antes de disparar.
- **Accesorios:** Utiliza únicamente accesorios compatibles y recomendados para el chasis Oryx. Verifica que estén correctamente instalados.
- **Manipulación del Rifle:** Nunca apunes el rifle hacia algo que no deseas disparar. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o tu seguridad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación del Chasis

#### 1. Desmontaje de la Culata Original:

- Retira la culata original del rifle Tikka T3 siguiendo las instrucciones del fabricante.

#### 2. Colocación del Chasis Oryx:

- Coloca el rifle en el chasis Oryx asegurándote de que esté bien alineado.
- Fija el rifle al chasis utilizando los tornillos proporcionados. Asegúrate de que estén apretados, pero no excesivamente.

#### 3. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata a la longitud deseada y asegúrate de que esté bloqueada en su lugar.

#### 4. Instalación de Accesorios:

- Si deseas agregar empuñaduras de AR15 o rieles ARCA, asegúrate de seguir las instrucciones específicas para esos accesorios.

### Uso del Chasis

- **Posición de Disparo:**

- Colócate detrás del rifle en una posición cómoda y estable.
- Asegúrate de que tu cara esté alineada correctamente con el visor.

- **Disparo:**

- Mantén una postura firme y utiliza la culata ajustable para adaptarte a tu estilo de tiro.
- Realiza disparos controlados y asegúrate de mantener el control del rifle en todo momento.

## Instrucciones de Eliminación

Al final de la vida útil del chasis Oryx, es importante desecharlo de manera responsable:

- **Reciclaje:** Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de aluminio y otros materiales. Lleva el chasis a un centro de reciclaje autorizado.
- **Desecho:** Si no puedes reciclarlo, asegúrate de desecharlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del chasis Oryx, se recomienda que te pongas en contacto con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre tu consulta.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo garantiza tu protección, sino también la de quienes te rodean. Disfruta de tu experiencia de tiro con el chasis Oryx Sportsman de manera segura y responsable.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)