

Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - SA - RH - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - SA - RH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010805
- Mfr. No.: 104226-FDE
- Color: FDE
- Hand: Right
- Make: Savage
- Model: Axis
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157396566

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH FDE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Chasis Oryx Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis SA RH FDE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH FDE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Chwyty Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH FDE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Gewehrs zu verbessern und das Schießen angenehmer und präziser zu gestalten. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem neuen Chassis herausholen und sicher damit umgehen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Schusswaffen vertraut sind.
- Verwenden Sie das Chassis ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften zum Schießen in Ihrem Land oder Ihrer Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur kompatible AR15Griffe und Zubehörteile, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft korrekt eingestellt ist, um eine optimale Ergonomie zu erreichen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Korrosion zu verhindern.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren und genehmigten Schießbereich schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das vorhandene Schaftsystem von Ihrem Savage Axis Gewehr.
- Setzen Sie das Oryx Chassis vorsichtig auf den Gewehrrahmen.
- Befestigen Sie das Chassis mit den mitgelieferten Schrauben und stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt.
- Montieren Sie den gewählten AR15Griff und stellen Sie sicher, dass er sicher befestigt ist.

2. Einstellung des Schafts:

- Lösen Sie die Schrauben am Schaft, um die Höhe und Länge anzupassen.
- Stellen Sie sicher, dass der Schaft bequem in Ihrer Schulter sitzt.
- Ziehen Sie die Schrauben nach der Anpassung fest.

3. Zielvorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher entladen ist, bevor Sie es auf das Chassis setzen.
- Nehmen Sie eine stabile Standposition ein und richten Sie das Gewehr auf das Ziel aus.
- Atmen Sie tief durch und drücken Sie den Abzug sanft, um einen präzisen Schuss abzugeben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle gefährlichen Materialien ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich Ihres Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit Ihrem Oryx Chassis ist von größter Bedeutung. Indem Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere und angenehme Schieß Erfahrung zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Produkt!

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH FDE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH FDE. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this manual carefully before use to familiarize yourself with the product and its safety features.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded when installing or adjusting the chassis.
- Use the chassis only for its intended purpose: to enhance the performance of your Savage Axis rifle.
- Keep the chassis out of reach of children and inexperienced users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and modifications.
- If you experience any issues or concerns with the chassis, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the adjustable buttstock is securely locked in place before using the chassis.
- When attaching AR15 grips or MLOk accessories, follow the manufacturer's instructions to prevent improper installation.
- Avoid exposing the chassis to extreme temperatures or harsh chemicals that may cause damage.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms equipped with the chassis.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment before using the rifle.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Ensure your Savage Axis rifle is unloaded.
- Remove the factory stock by unscrewing the action screws.
- Align the action of your rifle with the Vshaped bedding of the Oryx Chassis.
- Secure the action in place using the provided screws, ensuring they are tightened according to the recommended torque specifications.

2. Adjusting the Buttstock:

- Loosen the adjustment knob on the buttstock.
- Slide the buttstock to your desired length of pull.
- Tighten the adjustment knob securely to lock the buttstock in place.

3. Attaching Accessories:

- For AR15 grips, follow the specific instructions provided with the grip for proper attachment.
- For MLOk accessories, align the accessory with the MLOk slots and use the included screws to secure them.

4. Using the Chassis:

- Once installed, ensure the rifle is balanced and comfortable to hold.
- Take your position and adjust your sight picture to ensure accuracy.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged beyond repair, consider recycling it if possible.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further support regarding your Oryx Chassis, please refer to the product packaging or the official website for contact details. It is essential to have a point of contact for any safety concerns or questions.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Chasis Oryx Sportsman Savage Axis SA RH

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman Savage Axis SA RH. Este chasis ha sido diseñado para proporcionar una experiencia de tiro precisa y ergonómica. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, es importante seguir las pautas de seguridad incluidas en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Inspecciona el chasis antes de cada uso para verificar que no haya daños visibles.
- Usa siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Nunca apunte el rifle hacia algo que no tenga la intención de disparar.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el rifle esté descargado antes de instalar el chasis.
- Asegúrate de que todas las piezas estén correctamente ensambladas y ajustadas.
- No uses el chasis con rifles que no sean compatibles.
- Evita el uso del chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar el rendimiento.
- No modifiques el chasis de ninguna manera que no esté aprobada por el fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Rifle:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un área segura.
- Retira la culata de fábrica del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.

2. Instalación del Chasis:

- Coloca el rifle en el chasis Oryx, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Utiliza las herramientas adecuadas para asegurar el rifle al chasis.
- Verifica que todos los tornillos y componentes estén bien ajustados.

3. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata según tus preferencias de tiro.
- Asegúrate de que la culata esté firmemente asegurada antes de usar el rifle.

4. Uso del Chasis:

- Colócate detrás del chasis y toma una posición estable.
- Alinea tu mira y asegúrate de que el rifle esté en una posición segura antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el chasis en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Es importante tener a mano la información de contacto para resolver cualquier duda o problema relacionado con el uso de este chasis.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al utilizar cualquier equipo de tiro. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de tu Chasis Oryx Sportsman Savage Axis SA RH de manera segura y responsable.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis SA RH FDE

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Savage Axis. Ce guide a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité et l'utilisation de votre produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace de votre châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le châssis conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le châssis à la portée des enfants ou de toute personne non qualifiée.
- Reportez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le châssis, assurez-vous que votre fusil est déchargé.
- Évitez de tirer avec un fusil dont le châssis présente des signes de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou ses performances.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces compatibles recommandés par le fabricant.
- Portez des protections auditives et oculaires appropriées lors de l'utilisation du fusil.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre espace de travail est propre et dégagé.
2. **Démontage du Fusil:** Retirez la crosse d'origine de votre fusil Savage Axis.
3. **Installation du Châssis:**
 - Placez le fusil dans le châssis Oryx Sportsman.
 - Fixez le fusil au châssis à l'aide des vis fournies, en vous assurant qu'il est bien en place.
4. **Ajustements:** Ajustez la crosse réglable pour un meilleur confort et une meilleure précision.
5. **Vérification:** Assurez-vous que tout est correctement installé avant de procéder à l'utilisation.

Utilisation

- Positionnez-vous confortablement derrière le châssis.
- Prenez votre visée en vous assurant que votre fusil est stable.
- Effectuez des tirs en respectant toutes les règles de sécurité en vigueur.
- Après utilisation, nettoyez le châssis et le fusil pour maintenir leur performance.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans des déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et la mise au rebut des matériaux en aluminium.
- Si le châssis est endommagé au-delà de son utilisation, contactez un centre de recyclage agréé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre châssis Oryx Sportsman, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le support client. Assurez-vous de garder votre preuve d'achat à portée de main pour toute demande de garantie ou d'assistance.

Merci de respecter ces directives de sécurité afin d'assurer une expérience de tir agréable et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH FDE

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH FDE. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il telaio solo per l'uso previsto, ovvero per il montaggio su fucili di precisione.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questa guida.
- Mantieni il telaio e il tuo fucile in un luogo sicuro e accessibile solo a persone autorizzate.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti inadeguati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il tuo fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico quando monti o smonti il telaio.
- Non modificare il telaio o il fucile in modi non approvati dal produttore.
- Non lasciare mai il fucile incustodito quando è montato sul telaio.
- Fai attenzione durante l'uso per evitare lesioni a te stesso o ad altri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione del Fucile:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico e privo di munizioni.
- Rimuovi qualsiasi accessorio o parte del fucile che possa ostacolare l'installazione del telaio.

2. Installazione del Telaio:

- Posiziona il telaio Oryx Chassis sul fucile, allineando i punti di attacco.
- Utilizza le viti fornite per fissare saldamente il telaio al fucile.
- Controlla che tutte le viti siano ben serrate e che il telaio sia stabile.

3. Regolazione del Calcio:

- Regola il calcio del telaio per adattarlo alla tua statura e preferenze di tiro.
- Fai attenzione a non sovraccaricare il meccanismo di regolazione.

4. Utilizzo del Telaio:

- Una volta installato, prendi posizione dietro il fucile e mira con attenzione.
- Verifica che il telaio fornisca una buona ergonomia e stabilità durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando non utilizzi più il telaio Oryx Chassis, assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Se il telaio è danneggiato o non utilizzabile, verifica le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali.
- Non gettare il telaio nell'indifferenziato; cerca di riciclare i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH FDE in modo sicuro e responsabile. Assicurati di rimanere informato sulle eventuali avvertenze o richiami del prodotto attraverso il sistema Safety Gate dell'UE. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Chwyty Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup chwytu Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem. W razie zauważenia uszkodzeń nie używaj go.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją chwytu.
- Podczas strzelania zawsze stosuj ochronę słuchu i wzroku.
- Nie używaj chwytu, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.
- Używaj tylko akcesoriów zgodnych z modelem i marką chwytu.
- Zachowaj ostrożność podczas transportu broni z zamontowanym chwytem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Chwytu:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij oryginalny chwyt, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Umieść Oryx Chassis na odpowiednim miejscu i zabezpiecz go zgodnie z instrukcją montażu.
- Sprawdź, czy chwyt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.

2. Użytkowanie Chwytu:

- Przyjmij wygodną pozycję strzelecką.
- Użyj regulowanego kolby, aby dostosować chwyt do swoich potrzeb.
- Zawsze miej na uwadze otoczenie podczas strzelania oraz stosuj się do zasad bezpieczeństwa.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.
- W przypadku utylizacji uszkodzonego lub niebezpiecznego produktu, skontaktuj się z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za odpady.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub odpowiednimi służbami wsparcia.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanego strzelania!

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH FDE

Kuluttajaturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH FDE tuotteen käyttöoppaaseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen huolenaihe. Varmista, että käytät Oryx Chassis tuotetta oikein ja turvallisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tuote ei ole leikkikalua, ja sen käyttö vaatii aikuisen valvontaa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista epäilyttävistä tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki asennusosat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten AR15kahvoja ja MLoklisävarusteita.
- Varmista, että säädettävä peräosa on oikein asetettu ennen ampumista.
- Älä yritä muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua. Muokkaukset voivat vaikuttaa tuotteen turvallisuuteen ja toimintaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työskentelet puhtaalla ja tasaisella pinnalla.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Seuraa mukana olevia asennusohjeita huolellisesti.
- Kiinnitä kaikki osat tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vaurioittaa osia.

2. Käyttö:

- Aseta kivääri tukevasti Oryx Chassis kasan taakse.
- Säädä peräosa mukautumaan omaan käyttömukavuuteesi.
- Varmista, että tähtäin on oikein asetettu ennen laukaisua.
- Harjoittele ammuntaa turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa ja suojaa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, erityisesti sähköisiä osia.
- Ota yhteys paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota tarvittavaa tukea ja vastata kysymyksiisi.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää, ja oikein käytettynä Oryx Chassis tuote voi parantaa ampumakokemustasi merkittävästi.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage Axis SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Savage Axis SA RH. Detta chassi är utformat för att ge en förbättrad upplevelse vid skytte med ett precisionsgevär. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten har vi sammanställt dessa säkerhetsinstruktioner. Vänligen läs igenom dem noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera chassit noggrant för eventuella skador före första användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker användning av vapen.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjut.
- Kontrollera att geväret är korrekt installerat i chassit innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du laddar eller avfyrar.
- Använd chassit endast med kompatibla tillbehör (AR15grepp, ARCAskenor, MLoktillbehör).
- Justera kolven noggrant för att säkerställa en korrekt passform innan du skjut.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Savage Axisgevär.
- Placera geväret i Oryx Chassi och se till att det ligger korrekt i den Vformade bäddningen.
- Fäst chassit med de medföljande skruvarna och kontrollera att allt sitter ordentligt.
- Installera eventuella tillbehör (t.ex. AR15grepp) enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skytteposition.
- Kontrollera att alla justeringar är fasta innan du börjar skjuta.
- Håll alltid geväret i ett säkert läge när det inte används.

Avfallsinstruktioner

- Avlägsna alla batterier och elektroniska komponenter innan du gör dig av med produkten.
- Lämna chassit och dess komponenter till en auktoriserad återvinningsanläggning som hanterar metallavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Oryx Chassi Sportsman Savage Axis SA RH, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil přesnost a ergonomii vaší pušky. Je důležité, abyste se seznámili s těmito bezpečnostními pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že jste obeznámeni s funkcemi a ovládáním vašeho Oryx Chassis.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho používáním.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo závady výrobek nepoužívejte a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně upevněna v chassis.
- Ujistěte se, že je puška v bezpečném stavu (např. prázdná) při montáži a demontáži.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Nezaměřujte pušku na lidi nebo zvířata, pokud nehodláte střílet.
- Nenechávejte pušku bez dozoru, když je nabitá.
- Při střelbě dodržujte místní zákony a předpisy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace chassis:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Uvolněte šrouby na originální pažbě pušky a odstraňte ji.
- Připevněte Oryx Chassis k pušce podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby pevně utaženy.

2. Použití chassis:

- Nastavte pažbu na požadovanou délku a úhel pro maximální pohodlí.
- Připevněte příslušenství (např. AR15 úchyty, ARCA lišty) podle potřeby.
- Při zaměřování se ujistěte, že máte stabilní postoj a správné uchopení.

3. Údržba:

- Pravidelně čistěte a kontrolujte chassis, aby se zajistila jeho funkčnost.
- Používejte doporučené čisticí prostředky a techniky.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní údaje pro bezpečnostní dotazy v EU.

Děkujeme, že jste si vybrali Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.

