

Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T1X - SA - RH - Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T1X - RH - ODG

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

El rifle (sistema) y la mira que se muestran en la imagen no están a la venta y no están incluidos. Solo se incluye el chasis en la entrega.

Nuestro chasis ORYX Sportsman fue diseñado para ser el mejor enfoque aftermarket para disparar un rifle de precisión. La cama en forma de V y el forend flotante fueron diseñados para mejorar la precisión y la ergonomía. Este chasis de aluminio sólido supera en rendimiento a tu culata de fábrica para maximizar las capacidades de tu rifle. Cuando te pongas detrás de este chasis y tomes una imagen de mira, sentirás una conexión más sólida entre tú y tu rifle. La culata ajustable te permite adaptar un ajuste mucho mejor para la precisión y la velocidad al ponerte detrás de tu mira. Acepta empuñaduras AR15, rieles ARCA, accesorios M-Lok y tiene colores personalizables. Está diseñado como una excelente mejora para competiciones de tiro, caza de jabalíes o coyotes, o para cualquier persona interesada en iniciarse en el tiro de larga distancia.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T1X - RH - ODG](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2010823
- N.º fabr.: 104343-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Estilo: Chassis
- Mano: Right
- Modelo: T1X
- Tipo de arma: Tikka
- Peso de entrega: 2.21kg
- Altura de envío: 70mm
- Ancho de envío: 185mm
- Longitud de envío: 910mm
- UPC: 682131925188

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T1X
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T1X

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman para su rifle Tikka T1X. Este producto ha sido diseñado para mejorar la experiencia de disparo y la precisión. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre las pautas de seguridad, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, así como información sobre la eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Utiliza el chasis solo para el propósito previsto, que es mejorar la ergonomía y la precisión de tu rifle Tikka T1X.
- Inspecciona el chasis antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para manejar armas de fuego.
- Siempre sigue las normas de seguridad para armas de fuego al disparar.
- No modifiques el chasis de ninguna manera que no esté recomendada por el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Conexión Segura:** Asegúrate de que el rifle esté correctamente instalado en el chasis antes de usarlo. Verifica que todas las piezas estén firmemente sujetas.
- Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata a tu medida antes de disparar para mejorar la precisión y la comodidad.
- Uso de Accesorios:** Solo utiliza empuñaduras AR15, rieles ARCA y accesorios MLOk que sean compatibles con el chasis.
- Condiciones de Uso:** Evita usar el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar el rendimiento del rifle o del chasis.
- Almacenamiento:** Almacena el chasis en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Rifle:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de comenzar la instalación.
- Coloca el rifle en la cama en forma de V del chasis.
- Asegura el rifle utilizando los tornillos proporcionados y verifica que esté firmemente sujeto.

2. Ajuste de la Culata:

- Utiliza la palanca de ajuste para modificar la longitud de la culata según tus preferencias.
- Asegúrate de que la culata esté bien ajustada antes de disparar.

3. Montaje de Accesorios:

- Si deseas instalar empuñaduras o rieles, sigue las instrucciones específicas del fabricante de esos accesorios.
- Asegúrate de que todos los accesorios estén bien fijados y no interfieran con el funcionamiento del rifle.

4. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición cómoda y estable detrás del rifle.
- Alinea tu mira y realiza los disparos de acuerdo con las normas de seguridad para armas de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- No arrojes el chasis en la basura común; busca centros de reciclaje que acepten materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o información adicional sobre la seguridad de este producto, busca un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la fecha de compra al comunicarte.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siempre mantente informado sobre las mejores prácticas de seguridad al usar tu chasis Oryx y tu rifle Tikka T1X. Si tienes alguna duda, no dudes en consultar con un profesional calificado.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es