

# Oryx Chassis - Sportsman - Ruger 10/22 - RH - GRY

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

El rifle (sistema) y la mira que se muestran en la imagen no están a la venta y no están incluidos. Solo se incluye el chasis en la entrega.

Nuestro chasis ORYX Sportsman fue diseñado para ser el mejor enfoque de posventa para disparar con un rifle de precisión. El lecho en forma de V y el forend flotante libre fueron diseñados para mejorar la precisión y la ergonomía. Este sólido chasis de aluminio sobresale en rendimiento en comparación con tu culata de fábrica para maximizar las capacidades de tu rifle. Cuando te coloques detrás de este chasis y tomes una imagen de puntería, sentirás una conexión más sólida entre tú y tu rifle. La culata ajustable te permite personalizar un ajuste mucho mejor para la precisión y la velocidad al mirar a través de tu mira. Acepta empuñaduras AR15, rieles ARCA, accesorios M-Lok y tiene colores personalizables. Está diseñado como una excelente mejora para competiciones de tiro, caza de jabalíes o coyotes, o para cualquiera que esté interesado en iniciarse en el tiro a larga distancia.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [Oryx Chassis - Sportsman - Ruger 10/22 - RH - GRY](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2010851
- N.º fabr.: 104781-GRY
- Color: Grey
- Estilo: Chassis
- Mano: Right
- Modelo: 10/22
- Tipo de arma: Ruger
- Peso de entrega: 1.905kg
- Longitud de envío: 819mm
- UPC: 682157406043

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH

## Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para su rifle Ruger 10/22. Este manual tiene como objetivo proporcionarte información esencial sobre el uso seguro y adecuado de este producto, cumpliendo con las regulaciones de seguridad del producto de la UE. Por favor, lee atentamente esta guía antes de usar el chasis.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre utiliza el chasis en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños.
- Usa protección auditiva y ocular adecuada al disparar.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar daños al chasis o al rifle.
- **Uso:** No utilices el chasis para fines distintos a los previstos.
- **Ajustes:** Asegúrate de que la culata ajustable esté fijada correctamente antes de disparar.
- **Accesorios:** Solo utiliza accesorios compatibles y recomendados para el chasis.
- **Condiciones climáticas:** Evita usar el chasis en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un área segura.
2. **Desmontaje:** Retira la culata de fábrica del rifle según las instrucciones del fabricante.
3. **Instalación del chasis:**
  - Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman.
  - Asegúrate de que todas las conexiones estén firmes y seguras.
  - Verifica que el lecho en forma de V esté alineado correctamente.
4. **Ajustes:** Ajusta la culata a tu medida preferida para un mejor uso.

### Uso

1. **Verificación:** Antes de disparar, verifica que el rifle esté en condiciones de funcionamiento.
2. **Posicionamiento:** Colócate detrás del chasis y asegúrate de tener una postura estable.
3. **Disparo:** Usa el rifle de acuerdo con las normas de seguridad de tiro.
4. **Postdisparo:** Inspecciona el chasis y el rifle después de cada sesión de tiro.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre desechos de productos de aluminio y plásticos.
- No arrojes el chasis a la basura común; busca un centro de reciclaje autorizado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor, contacta al punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra cuando busques asistencia.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de tu experiencia de tiro con el chasis Oryx Sportsman.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)