

# Oryx Chassis - Sportsman - Ruger 10/22 - RH - Oryx Chassis - Sportsman - Ruger 10/22 - RH - ODG

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas de rifle](#)

El rifle (sistema) y la mira que se muestran en la imagen no están a la venta y no están incluidos. Solo se incluye el chasis en la entrega.

Nuestro chasis ORYX Sportsman fue diseñado para ser el mejor enfoque de posventa para disparar con un rifle de precisión. El lecho en forma de V y la parte delantera flotante fueron diseñados para mejorar la precisión y la ergonomía. Este chasis de aluminio sólido sobresale en rendimiento en comparación con tu culata de fábrica para maximizar las capacidades de tu rifle. Cuando te coloques detrás de este chasis y tomes una imagen de mira, sentirás una conexión más sólida entre tú y tu rifle. La culata ajustable te permite personalizar un ajuste mucho mejor para la precisión y la velocidad al mirar a través de tu mira. Acepta empuñaduras AR15, rieles ARCA, accesorios M-Lok y tiene colores personalizables. Está diseñado como una excelente mejora para competiciones de tiro, caza de jabalíes o coyotes, o para cualquiera que esté interesado en iniciarse en el tiro a larga distancia.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributos

- Nombre: [Oryx Chassis - Sportsman - Ruger 10/22 - RH - ODG](#)
- Fabricante: [MDT](#)
- N.º de producto: EU2010852
- N.º fabr.: 104781-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Estilo: Chassis
- Mano: Right
- Modelo: 10/22
- Tipo de arma: Ruger
- Peso de entrega: 2.18kg
- Altura de envío: 70mm
- Ancho de envío: 185mm
- Longitud de envío: 910mm
- UPC: 682157397259

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto:

## Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

### Introducción

Gracias por elegir el Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y proporcionar un rendimiento superior. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía está diseñada para ayudarte a comprender las medidas de seguridad necesarias, así como las instrucciones de instalación y uso.

### Diretrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis y todos los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Siempre maneja el rifle con precaución y considera que puede estar cargado.
- Usa protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
- Inspecciona el chasis y el rifle regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No modifiques el chasis o el rifle de ninguna manera que no esté recomendada por el fabricante.

### Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Conexión Segura:** Asegúrate de que el chasis esté correctamente instalado en el rifle antes de usarlo.
- **Ajustes de la Culata:** Ajusta la culata a tu tamaño y preferencia antes de disparar. Un ajuste incorrecto puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Uso de Accesorios:** Solo utiliza empuñaduras AR15, rieles ARCA y accesorios M Lok que sean compatibles con el chasis.
- **Condiciones de Uso:** Evita usar el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Almacenamiento:** Guarda el rifle y el chasis en un lugar seguro y seco cuando no estén en uso.

### Instrucciones para la Instalación y Uso

#### 1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y que no haya munición en la zona.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que todas las partes estén bien ajustadas y seguras.

#### 2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la longitud de la culata según tu preferencia.
- Prueba el ajuste mirando a través de la mira y realiza ajustes adicionales si es necesario.

#### 3. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición estable y cómoda antes de disparar.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Dispara en un entorno seguro y controlado.

### Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el chasis, sigue las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- No tires el chasis en la basura común. Busca puntos de reciclaje adecuados para metales.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

### Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, consulta con el distribuidor o fabricante. Asegúrate de tener la información del producto a mano para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al usar cualquier equipo de tiro. Sigue estas pautas y disfruta de tu experiencia de tiro con el Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)