

Oryx Chassis - Sportsman - Savage - SA - LH - Oryx Chassis - Sportsman - Savage - SA - LH - ODG

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage - SA - LH - ODG
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010888
- Mfr. No.: 106350-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Hand: Left
- Make: Savage
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.23kg
- Shipping height: 70mm
- Shipping width: 185mm
- Shipping length: 910mm
- UPC: 682157405794

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage SA LH](#)
- [Český: Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH Bezpečnostní pokyny](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH entschieden hast. Diese Anleitung bietet dir wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung deines neuen Produkts. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Chassis sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Überprüfe das Chassis regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Melde gefährliche Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass du das Chassis auf einer stabilen und ebenen Fläche verwendest.
- Verwende nur kompatibles Zubehör, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Ohrenschutz und Schutzbrille, während du das Gewehr verwendest.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du das Chassis installierst oder verstellst.
- Vermeide es, das Chassis unter extremen Wetterbedingungen zu verwenden, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entferne den SerienSchaft von deinem Gewehr.
- Setze das Oryx Chassis vorsichtig auf die Gewehrbasis.
- Befestige das Chassis gemäß den Anweisungen des Herstellers. Achte darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Überprüfe die Passform und stelle sicher, dass alles richtig sitzt.

2. Nutzung des Chassis:

- Stelle den verstellbaren Schaft auf die gewünschte Höhe ein, um eine komfortable Schussposition zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass deine Hände und Finger nicht im Weg sind, wenn du das Gewehr aufnimmst oder ablegst.
- Nutze die AR15Griffe und ARCASchienen gemäß den Anweisungen, um Zubehör sicher zu befestigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Das Chassis selbst sollte am Ende seiner Lebensdauer in einer geeigneten Recyclingstelle für Metallabfälle entsorgt werden.
- Informiere dich über spezielle Entsorgungsrichtlinien in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie können dir spezifische Anleitungen zur Verwendung und Pflege des Oryx Chassis geben.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Oryx Chassis von der ordnungsgemäßen Verwendung und Wartung abhängt. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres Schießelerlebnis zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH. This product has been designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and performance. Please read this safety instruction guide carefully to understand the safe use of your chassis and to comply with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis is used only for its intended purpose, which is to support precision rifles.
- Always handle firearms and related accessories with care and in accordance with local laws and regulations.
- Check the chassis for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the chassis and all related equipment out of reach of children and unauthorized users.
- Follow proper storage practices to prevent unauthorized access and accidental discharge.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the chassis.
- Use the chassis only with compatible firearms as specified by the manufacturer.
- Maintain a clear line of sight and ensure that the area is safe before firing.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire.
- Regularly inspect the chassis for wear and tear, particularly the bedding and forend.
- Use only manufacturerapproved accessories and modifications to maintain safety and performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory stock from your rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the chassis with the rifle's action and secure it using the provided screws.
- Tighten all screws to the manufacturer's specifications to ensure a secure fit.
- Attach the adjustable buttstock and ensure it is locked in place.
- Install AR15 grips and any other accessories as desired, following the respective instructions.

2. Usage

- Adjust the buttstock to achieve a comfortable and secure fit for your shooting position.
- Once adjustments are made, take a sight picture to ensure proper alignment.
- Use the chassis in a stable shooting position to maximize accuracy.
- After use, clean the chassis according to the manufacturer's recommendations to maintain performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components where applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and performance of your Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH, please refer to the contact information provided in the product packaging or user manual. It is important to reach out to an authorized distributor or manufacturer for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH. Always prioritize safety and responsible handling of firearms and accessories. Thank you for your attention to these guidelines, and enjoy your shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y garantizar un uso seguro. Esta guía proporciona información importante sobre cómo usar y cuidar tu chasis de manera segura, en cumplimiento con las regulaciones de seguridad del producto de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses el chasis si está dañado o si notas algún componente suelto.
- Usa siempre el chasis de acuerdo con las instrucciones del fabricante para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Responsable:** Utiliza el chasis únicamente para su propósito previsto. No uses el chasis para actividades que no sean el tiro.
- **Verificación de Compatibilidad:** Asegúrate de que tu rifle es compatible con el chasis Oryx Sportsman antes de la instalación.
- **Uso de Equipamiento de Seguridad:** Siempre usa protección ocular y auditiva al disparar.
- **Manejo Seguro:** Trata siempre el rifle como si estuviera cargado, incluso si crees que está descargado.
- **Supervisión:** Si hay niños o personas no capacitadas cerca, asegúrate de que estén supervisados en todo momento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Desmonta tu rifle de su culata original siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman asegurándote de que esté bien asentado en el lecho en forma de V.
- Asegura el rifle en su lugar utilizando los tornillos proporcionados, siguiendo las especificaciones del fabricante.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata a tu preferencia personal para maximizar la comodidad y la precisión.
- Asegúrate de que todos los ajustes estén bien apretados antes de usar el rifle.

3. Uso del Chasis:

- Al disparar, asegúrate de que el área esté despejada y que no haya personas o animales en el alcance.
- Mantén una postura estable y cómoda al disparar para mejorar la precisión.
- Practica el manejo seguro del rifle en todo momento.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas deshacerte del chasis Oryx Sportsman, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No deseches el chasis en la basura común. Investiga opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro y mantenimiento del chasis Oryx Sportsman, consulta el manual del usuario o visita el sitio web del fabricante. Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto, contacta a un profesional capacitado.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Utiliza el chasis Oryx Sportsman de manera responsable y disfruta de tu experiencia de tiro.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman Savage SA LH. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à maximiser ses performances. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement pour le tir avec des fusils de précision.
- Vérifiez toujours le bon état de votre équipement avant chaque utilisation.
- Ne laissez jamais le châssis sans surveillance lorsque vous l'utilisez ou le manipulez.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation du châssis pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation du fusil:** Assurez-vous que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer le châssis.
- **Positionnement:** Lorsque vous vous positionnez derrière le châssis, assurez-vous d'avoir une bonne posture pour éviter les blessures.
- **Réglages:** Effectuez tous les réglages nécessaires de la crosse avant d'utiliser le châssis pour garantir un ajustement approprié.
- **Accessoires:** Utilisez uniquement des accessoires compatibles (AR15 grips, ARCA rails, MLoc accessories) pour éviter des défaillances.
- **Conditions météorologiques:** Ne pas utiliser le châssis dans des conditions extrêmes (pluie, neige, etc.) qui pourraient affecter sa performance ou votre sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis:

- Assurez-vous que le fusil est déchargé.
- Retirez la crosse d'origine du fusil.
- Fixez le châssis Oryx en suivant les instructions fournies par le fabricant.
- Vérifiez que toutes les vis et fixations sont bien serrées.

2. Réglage de la Crosse:

- Ajustez la crosse à la hauteur souhaitée pour un meilleur confort.
- Testez le réglage en prenant une position de tir.

3. Utilisation du Châssis:

- Positionnez-vous derrière le châssis avec un bon équilibre.
- Utilisez la lunette pour viser et effectuer vos tirs.
- Restez attentif à votre environnement et aux autres personnes présentes.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous n'avez plus besoin du châssis, suivez ces étapes pour un retrait responsable :
 - Retirez tous les accessoires et pièces amovibles.
 - Vérifiez si le châssis peut être recyclé ou doit être éliminé comme déchet.
 - Contactez votre centre de recyclage local pour connaître les procédures appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez contacter le service client du fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour faciliter l'assistance.

Conclusion

L'utilisation sécuritaire de votre châssis Oryx Sportsman est essentielle pour garantir une expérience de tir agréable et efficace. Suivez ces directives pour maximiser votre sécurité et celle des autres. Merci d'avoir choisi Oryx, et bon tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e migliorare l'accuratezza del tuo fucile di precisione. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza sempre il telaio in conformità con le leggi locali e nazionali relative all'uso delle armi.
- Tieni il telaio lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non modificare il telaio o utilizzare parti non autorizzate.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando utilizzi il fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non utilizzare il telaio in condizioni climatiche avverse, come pioggia o neve, per garantire il corretto funzionamento.
- Verifica che tutte le viti e i collegamenti siano ben fissati prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il telaio per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Fucile

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovi il calcio originale del fucile seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione del Telaio

- Posiziona il telaio Oryx Chassis sopra il fucile.
- Allinea i fori di montaggio del telaio con quelli del fucile.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

3. Regolazione del Calcio

- Regola il calcio in base alle tue preferenze personali per una migliore ergonomia.
- Assicurati che il calcio sia bloccato in posizione prima di utilizzare il fucile.

4. Utilizzo del Telaio

- Prendi posizione dietro il fucile e mira con attenzione.
- Controlla che il forend flottante non interferisca con il movimento del fucile.

5. Manutenzione

- Pulisci regolarmente il telaio per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla periodicamente le viti e i collegamenti per assicurarti che siano sicuri.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Non gettare il telaio o le sue parti nell'ambiente. Recati presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza, consulta il manuale del prodotto o contatta il tuo rivenditore autorizzato.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH. Nasze chwytły zostały zaprojektowane z myślą o poprawie dokładności i ergonomii strzelania. Poniższa instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu w zgodzie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chwytły i akcesoriów.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Przed użyciem chwytły, upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Używaj jedynie akcesoriów i części zalecanych przez producenta.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub wydajność.
- Używaj okularów ochronnych i innych środków ochrony osobistej podczas strzelania.
- Zachowaj ostrożność przy ładowaniu i rozładowywaniu broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja chwytły:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij oryginalną osadę broni, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Umieść Oryx Chassis na korpusie broni, upewniając się, że wszystkie otwory są odpowiednio dopasowane.
- Przykręć chwytły za pomocą dostarczonych śrub, upewniając się, że są one mocno dokręcone.

2. Użytkowanie:

- Po zakończeniu instalacji, przetestuj chwyt, aby upewnić się, że jest stabilny i bezpieczny.
- Dostosuj regulowaną kolbę do swoich preferencji, aby zapewnić optymalne dopasowanie.
- Zawsze przeprowadzaj regularne kontrole stanu technicznego chwytły i broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych pojemników na odpady, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej, który zajmuje się sprawami bezpieczeństwa produktów.

Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim władzom. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej, aby być na bieżąco z informacjami o bezpieczeństwie.

Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaisuutta varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että nuoret tai lapset eivät käytä sitä ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että Oryx Chassis on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tarkkuuskivääriä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Huolehdi siitä, että ampumaalue on turvallinen ja vapaa esteistä.
- Varmista, että kaikki oheislaitteet, kuten kiikarit ja lisävarusteet, ovat kunnolla kiinnitettyjä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
2. **Kiinnitys:** Asenna Oryx Chassis tarkkuuskiväärin runkoon seuraamalla valmistajan ohjeita.
3. **Säädöt:** Säädä peräosa sopivaksi ennen käyttöä varmistaaksesi mukavuuden ja tarkkuuden.
4. **Testaus:** Suorita testiammunta varmistaaksesi, että kaikki osat toimivat oikein ja turvallisesti.

Käyttö

- Aseta itsesi mukavaan asentoon Oryx Chassis kotelon taakse.
- Suuntaa tarkkuuskivääri turvalliseen ampumaalueeseen.
- Käytä kiikaria ja tähtää kohteeseen huolellisesti.
- Ampumisen jälkeen tarkista ympäristösi ja varmista, että on turvallista siirtyä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä siihen tarkoitettuja keräyspisteitä.

Lisätietoja tukipalveluista

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tiedot mahdollisista tuotteen palautuksista tai turvallisuusvaroituksista.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage SA LH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Savage SA LH. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse när du använder ett precisionsgevär. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att chassit är korrekt installerat innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera att vapnet är i säkert skick innan du monterar det i chassit.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du justerar chassit.
- Använd endast kompatibla tillbehör och delar som rekommenderas av tillverkaren.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapenanvändning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt precisionsgevär.
- Se till att vapnet är avstängt och att magasinet är borttaget.
- Montera Oryx Chassi genom att följa dessa steg:
 - Fäst chassit på vapnets låda med de medföljande skruvarna.
 - Kontrollera att alla skruvar är åtdragna korrekt.
 - Justera den justerbara kolven för att passa din kroppstyp och skytteposition.

2. Användning av chassit:

- Ställ in kolven så att den ger en bekväm och stabil plattform för siktning.
- Montera eventuella tillbehör, såsom AR15grepp eller MLoktillbehör, enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att allt är säkert monterat innan du skjuter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När chassit har nått slutet av sin livslängd, se till att det återvinns på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för information om hur man korrekt hanterar aluminiumprodukter.
- Släng inte chassit i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer du att kunna njuta av en säker och effektiv användning av ditt Oryx Chassi Sportsman Savage SA LH. Tack för att du bidrar till en säker skyttekultur!

Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH. Tento produkt byl navržen pro zlepšení přesnosti a ergonomie při střelbě z přesné pušky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání zbraní.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo zjištění jakýchkoli závad produkt nepoužívejte a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži a demontáži chassis používejte ochranné brýle a rukavice.
- Před každým použitím se ujistěte, že je puška bezpečně zajištěna a prázdná.
- Nezapomínejte na správnou manipulaci s municí a zbraněmi.
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a pevné uchopení.
- Nikdy nesměřujte zbraň na lidi nebo na jakýkoli objekt, který by mohl být zasažen.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje, jako jsou šroubováky a klíče.
- Zkontrolujte, zda je puška čistá a suchá.

2. Instalace chassis:

- Odstraňte původní pažbu z pušky podle pokynů výrobce.
- Připevněte Oryx Chassis k pušce podle přiloženého návodu.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby pevně utaženy a chassis je správně umístěno.

3. Nastavení pažby:

- Přizpůsobte nastavitelnou pažbu podle vaší výšky a preferencí pro pohodlné uchopení.
- Zkontrolujte, zda je pažba bezpečně zajištěna.

4. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně namontována a připravena ke střelbě.
- Cvičte s puškou na bezpečném a povoleném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozen, obraťte se na odborníka pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli další dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechna bezpečnostní dotazy a problémy můžete také hlásit místním úřadům.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si svého Oryx Chassis!

