

Shotgun Chamber Flag - Lynx Brutality Edition

[Accesorios de tiro](#) > [Entrenamiento y seguridad Gear](#) > [Recamara Safety Flags](#)

Banderas de cámara de color verde neón brillante para identificar fácilmente un arma de fuego descargada.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Shotgun Chamber Flag - Lynx Brutality Edition](#)
- Fabricante: [Brownells Europe](#)
- N.º de producto: EU2011998
- N.º fabr.: EU2011998
- Color: Neon Green
- Peso de entrega: 0.1kg

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Escopeta Edición Lynx Brutality](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Escopeta Edición Lynx Brutality

Introducción

La Bandera de Cámara de Escopeta Edición Lynx Brutality es un dispositivo diseñado para identificar fácilmente un arma de fuego descargada. Este producto es una herramienta esencial para la seguridad en el manejo de armas de fuego. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un manejo seguro y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la Bandera de Cámara esté correctamente instalada en la escopeta antes de manipularla.
- Nunca asumas que un arma de fuego está descargada. Siempre verifica el estado del arma antes de manipularla.
- Mantén la Bandera de Cámara visible en todo momento para indicar que el arma está descargada.
- No uses la Bandera de Cámara como un sustituto de otras prácticas de seguridad al manejar armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - El uso incorrecto de la Bandera de Cámara puede llevar a malentendidos sobre el estado del arma.
 - No utilizar la Bandera de Cámara en armas que no sean escopetas.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Siempre verifica que el arma esté descargada antes de insertar la Bandera de Cámara.
 - Asegúrate de que la Bandera de Cámara esté bien ajustada y no se pueda retirar fácilmente.
 - No dejes la Bandera de Cámara instalada en el arma durante el transporte sin supervisión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Instalación:**
 - Abre la acción de la escopeta.
 - Inserta la Bandera de Cámara en la recámara de la escopeta.
 - Asegúrate de que la Bandera esté completamente insertada y visible.
2. **Uso:**
 - Utiliza la Bandera de Cámara siempre que el arma no esté en uso.
 - Antes de manipular el arma, retira la Bandera de Cámara y verifica que el arma esté descargada.
 - Mantén la Bandera de Cámara visible en todo momento para indicar que el arma está descargada.

Instrucciones de Eliminación

- La Bandera de Cámara puede ser desechada en la basura común.
- No incineres ni arrojes la Bandera de Cámara a cuerpos de agua.
- Si la Bandera de Cámara presenta daños visibles, asegúrate de desecharla de manera segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, consulta el sitio web del fabricante o busca un punto de contacto en la Unión Europea.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de cada usuario. Mantente informado sobre las mejores prácticas y sigue las directrices de seguridad para un manejo seguro de armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es