

Pistol Chamber Flag - Remove before pew pew

[Accesorios de tiro](#) > [Entrenamiento y seguridad Gear](#) > [Recamara Safety Flags](#)

Banderas de cámara de color verde neón brillante para identificar fácilmente un arma de fuego descargada.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Pistol Chamber Flag - Remove before pew pew](#)
- Fabricante: [Brownells Europe](#)
- N.º de producto: EU2012006
- N.º fabr.: EU2012006
- Color: Neon Green
- Peso de entrega: 0.1kg

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Pistol](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Pistol

Introducción

La Bandera de Cámara de Pistol es un dispositivo de seguridad diseñado para identificar fácilmente un arma de fuego descargada. Este producto es de color verde neón brillante, lo que lo hace altamente visible. Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de que utilizas la Bandera de Cámara de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de insertar la Bandera de Cámara.
- Nunca utilices la Bandera de Cámara como un sustituto de las prácticas de seguridad adecuadas con armas de fuego.
- Mantén la Bandera de Cámara fuera del alcance de los niños.
- Verifica regularmente que la Bandera de Cámara esté en buenas condiciones y reemplázala si está dañada.
- Si observas algún comportamiento inseguro relacionado con armas de fuego, repórtalo a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de peligros potenciales:** La Bandera de Cámara no garantiza que el arma esté completamente segura. Siempre verifica el estado del arma. No uses la Bandera de Cámara si está dañada o desgastada.
- **Instrucciones para evitar peligros:** Inserta la Bandera de Cámara en la recámara del arma de fuego después de verificar que esté descargada. Retira la Bandera de Cámara antes de cargar o disparar el arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Verifica que el arma esté descargada:** Abre el cerrojo o el mecanismo de carga del arma. Inspecciona visualmente la recámara para asegurarte de que no haya munición presente.
2. **Inserta la Bandera de Cámara:** Toma la Bandera de Cámara y colócala en la recámara del arma de fuego. Asegúrate de que la Bandera esté completamente insertada y visible desde la parte exterior del arma.
3. **Retira la Bandera de Cámara antes de usar el arma:** Antes de cargar el arma, retira la Bandera de Cámara. Guarda la Bandera de Cámara en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la Bandera de Cámara, deséchala de manera responsable.
- Si la Bandera de Cámara está dañada, colócala en un contenedor de residuos adecuado para evitar que otros la usen incorrectamente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la Bandera de Cámara de Pistol o si tienes preguntas sobre la seguridad, consulta con el fabricante o un distribuidor autorizado en tu área. Asegúrate de que cualquier consulta relacionada con la seguridad se dirija a un punto de contacto en la UE.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda revisar el sistema de alerta de seguridad de la UE para conocer cualquier producto inseguro.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es