

Pistol Chamber Flag - The B-Team

[Accesorios de tiro](#) > [Entrenamiento y seguridad Gear](#) > [Recamara Safety Flags](#)

Banderas de cámara de color verde neón brillante para identificar fácilmente un arma de fuego descargada.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Pistol Chamber Flag - The B-Team](#)
- Fabricante: [Brownells Europe](#)
- N.º de producto: EU2012007
- N.º fabr.: EU2012007
- Color: Neon Green
- Peso de entrega: 0.1kg

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Banderas de Cámara de Pistol
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto:

Banderas de Cámara de Pistol

Introducción

Las banderas de cámara de color verde neón brillante están diseñadas para identificar fácilmente un arma de fuego descargada. Este producto es esencial para la seguridad en el manejo de armas y debe ser utilizado de acuerdo con las siguientes pautas de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de insertar la bandera de cámara.
- Siempre maneja las armas de fuego como si estuvieran cargadas.
- Mantén las banderas de cámara fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona regularmente la bandera de cámara para asegurarte de que no esté dañada.
- Si observas cualquier daño, deja de usarla inmediatamente y reemplázala.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Uso incorrecto de la bandera puede llevar a malentendidos sobre el estado del arma.
 - Daños a la bandera pueden resultar en la falta de identificación clara de un arma descargada.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Siempre verifica que el arma esté descargada antes de insertar la bandera.
 - No uses la bandera como un juguete o para otros propósitos que no sean la identificación de armas.
 - Asegúrate de que la bandera esté completamente insertada en la cámara del arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Abre el mecanismo del arma de fuego.
- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Inserta la bandera de cámara en la recámara del arma.
- Cierra el mecanismo del arma, asegurándote de que la bandera de cámara sea visible.

2. Uso:

- Utiliza la bandera de cámara siempre que manejes el arma en un entorno donde se requiera seguridad.
- Mantén la bandera visible para que otros puedan ver que el arma está descargada.
- Retira la bandera de cámara solo cuando estés listo para usar el arma.

Instrucciones de Eliminación

- Si la bandera de cámara está dañada o ya no es necesaria, elimínala de manera responsable.
- No la deseches en la basura doméstica; busca un centro de reciclaje adecuado.
- Asegúrate de que los materiales de la bandera no representen un riesgo para el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, consulta a un profesional de seguridad de armas o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al manejar armas de fuego. Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes ayudar a prevenir accidentes y asegurar un entorno seguro para todos.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es