

Rifle Chamber Flag - This is my safety!

[Accesorios de tiro](#) > [Entrenamiento y seguridad Gear](#) > [Recamara Safety Flags](#)

Banderas de cámara de color verde neón brillante para identificar fácilmente un arma de fuego descargada.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Rifle Chamber Flag - This is my safety!](#)
- Fabricante: [Brownells Europe](#)
- N.º de producto: EU2012011
- N.º fabr.: EU2012011
- Color: Neon Green
- Peso de entrega: 0.1kg

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Rifle
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Rifle

Introducción

La Bandera de Cámara de Rifle es un dispositivo de seguridad diseñado para identificar fácilmente un arma de fuego descargada. Este producto se ha fabricado siguiendo las normas de seguridad más estrictas, cumpliendo con la Regulación General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE. A continuación, encontrarás información esencial para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la Bandera de Cámara esté siempre visible en el arma de fuego cuando no esté en uso.
- Nunca utilices la Bandera de Cámara como un sustituto de las prácticas seguras de manejo de armas.
- Mantén la Bandera de Cámara fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona regularmente la Bandera de Cámara para asegurarte de que no esté dañada.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de insertar la Bandera de Cámara.
- Utiliza la Bandera de Cámara solo en rifles. No se recomienda su uso en otros tipos de armas.
- No retires la Bandera de Cámara hasta que estés listo para usar el arma de fuego de manera segura.
- Evita el contacto con líquidos y productos químicos que puedan dañar la Bandera de Cámara.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Abre la acción del rifle.
- Inserta la Bandera de Cámara en la recámara del rifle, asegurándote de que esté bien colocada y visible.

2. Uso:

- Mantén la Bandera de Cámara en su lugar mientras el rifle no esté en uso.
- Antes de utilizar el rifle, retira la Bandera de Cámara de la recámara.
- Nunca dejes una Bandera de Cámara en un rifle que esté cargado o en uso.

Instrucciones de Eliminación

- La Bandera de Cámara de Rifle debe ser desechara de manera responsable.
- Si la Bandera de Cámara está dañada o ya no es necesaria, colócala en un contenedor de residuos adecuado.
- No la arrojes a la naturaleza o en lugares no autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre la Bandera de Cámara de Rifle, busca el punto de contacto de la UE correspondiente que puede proporcionar asistencia.

Conclusión

La Bandera de Cámara de Rifle es una herramienta esencial para la seguridad en el manejo de armas. Al seguir estas directrices de seguridad y las instrucciones de uso, puedes contribuir a un entorno más seguro para ti y para los demás. Mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad a través de plataformas oficiales y reporta cualquier producto inseguro a las autoridades competentes.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es