

Delta Series Crowfoot Wrench - 30mm - 1-5/16

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma larga](#) > [Llaves](#)

Las llaves Crowfoot de Wheeler son llaves de acero endurecido de grado profesional, diseñadas específicamente para soportar las exigencias del ensamblaje, mantenimiento y modificación de AR-15/LR308; permitiéndote abordar cualquier tarea de construcción o mantenimiento de AR. Cada llave está construida con precisión para un ajuste exacto, lo que te permite instalar guardamanos, dispositivos de boca y cañones con confianza.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Delta Series Crowfoot Wrench - 30mm - 1-5/16](#)
- Fabricante: [Wheeler](#)
- N.º de producto: EU2012316
- N.º fabr.: 1199467
- Color: Black
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 152.4mm
- Ancho de envío: 114.3mm
- Longitud de envío: 203.2mm
- UPC: 661120749349

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave Crowfoot de la Serie Delta 30mm 15/16
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave Crowfoot de la Serie Delta 30mm 15/16

Introducción

La llave Crowfoot de la Serie Delta es una herramienta de acero endurecido de grado profesional, diseñada para el ensamblaje, mantenimiento y modificación de AR15/LR308. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar la llave.
- Mantén la llave fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Utiliza la herramienta solo para los fines previstos.
- Inspecciona la llave antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Almacena la llave en un lugar seco y seguro para evitar daños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses la llave en condiciones húmedas o mojadas para evitar resbalones.
- No apliques fuerza excesiva que pueda dañar la herramienta o provocar lesiones.
- Asegúrate de que la llave esté bien ajustada antes de aplicar torque.
- Nunca uses la llave para tareas para las que no fue diseñada.
- Si la llave se rompe o se daña, deja de usarla inmediatamente y reemplázala.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de tener todas las piezas necesarias y de que el área de trabajo esté limpia.
2. **Selección de la Llave:** Elige la llave Crowfoot adecuada para la tarea. Para esta herramienta, asegúrate de que sea la de 30mm o 15/16.
3. **Conexión:** Conecta la llave a un mango de carraca o a un destornillador de impacto, asegurándote de que esté firmemente colocada.
4. **Verificación:** Antes de comenzar a trabajar, verifica que la llave esté en buen estado y correctamente instalada.

Uso

1. **Ajuste:** Coloca la llave sobre la tuerca o tornillo que deseas apretar o aflojar.
2. **Aplicación de Torque:** Aplica torque de manera uniforme. Si es necesario, utiliza un medidor de torque para asegurarte de que no apliques demasiada fuerza.
3. **Finalización:** Una vez completada la tarea, retira la llave y verifica que no haya quedado ninguna herramienta en el área de trabajo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la llave o si está dañada, deséchala de manera responsable.
- Verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas de metal.
- Considera reciclar la herramienta si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso de la llave Crowfoot de la Serie Delta, asegúrate de contactar a un punto de soporte basado en la UE. Esto es importante para obtener información actualizada sobre la seguridad del producto y cualquier aviso de retiro que pueda estar en vigor.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas pautas para garantizar un uso seguro y efectivo de tu llave Crowfoot de la Serie Delta.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es