

Delta Series Crowfoot Wrench - 5/8 - 3/4

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma larga](#) > [Llaves](#)

La llave Crowfoot de Wheeler para dispositivos de boca y tubos de amortiguador A2 son llaves de acero endurecido de calidad profesional, diseñadas específicamente para soportar las exigencias del ensamblaje, mantenimiento y modificación de AR-15/LR308; permitiéndote abordar cualquier tarea de construcción o mantenimiento de AR. Cada llave está construida con precisión para un ajuste exacto, lo que te permite instalar guardamanos, dispositivos de boca y cañones con confianza.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Delta Series Crowfoot Wrench - 5/8 - 3/4](#)
- Fabricante: [Wheeler](#)
- N.º de producto: EU2012317
- N.º fabr.: 1199465
- Color: Black
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 152.4mm
- Ancho de envío: 114.3mm
- Longitud de envío: 203.2mm
- UPC: 661120749325

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave Crowfoot de la Serie Delta](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave Crowfoot de la Serie Delta

Introducción

Gracias por elegir la Llave Crowfoot de la Serie Delta. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una solución de alta calidad en el ensamblaje, mantenimiento y modificación de dispositivos de boca y tubos de amortiguador en plataformas AR15/LR308. Es importante que sigas esta guía de seguridad para asegurar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar la llave.
- Mantén la llave fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona la llave antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.
- Utiliza la llave únicamente para el propósito para el cual fue diseñada.
- No utilices la llave si está dañada o si no funciona correctamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles fragmentos.
- Usa guantes de protección para evitar lesiones en las manos.
- Asegúrate de que la pieza que vas a ajustar esté firmemente sujetada antes de aplicar fuerza.
- No apliques fuerza excesiva, ya que esto puede dañar la llave o la pieza que estás ajustando.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstáculos para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada.

2. Uso de la Llave:

- Selecciona la medida adecuada de la llave Crowfoot para la tuerca o tornillo que vas a ajustar.
- Coloca la llave sobre la tuerca o tornillo y asegúrate de que esté bien ajustada.
- Gira la llave en sentido horario para apretar y en sentido antihorario para aflojar.
- Aplica fuerza de manera controlada y uniforme.

3. Finalización:

- Despues de usar la llave, límpiala para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Guarda la llave en un lugar seguro y seco, lejos de la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- La llave Crowfoot no debe ser desechara en la basura doméstica.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas de metal.
- Si la llave está dañada, considera llevarla a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Más Apoyo

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, por favor contacta a tu proveedor o al fabricante. Es importante que tengas acceso a la asistencia necesaria para el uso seguro del producto.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Siguiendo estas instrucciones, podrás utilizar la Llave Crowfoot de la Serie Delta de manera efectiva y segura.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es