

Cronógrafo Xero® C1 Pro

[Accesorios de tiro](#) > [Artículos para la caza y el tiro](#) > [Cronógrafos](#)

CÁLCULO PRECISO. EJECUCIÓN PERFECTA



El dato más importante para los cálculos balísticos es la velocidad del proyectil. Un cronógrafo es la mejor herramienta para dicha tarea. El Cronógrafo Xero C1 Pro te ofrece los datos de velocidad necesarios para perfeccionar tus habilidades.

Mide las velocidades de proyectiles entre 100 fps y 5000 fps. Su diseño compacto y fácil de montar es perfecto para llevar en el bolsillo.

Víncúlalo con la aplicación para smartphone ShotView™ para realizar un seguimiento de los disparos, medir la desviación y mucho más.

Se ha fabricado para soportar las condiciones más adversas con una [clasificación de resistencia al agua IPX7](#).

Su diseño compacto te permite guardarlo en el bolsillo trasero y es fácil de configurar.

Con una autonomía de la batería de hasta 2.000 disparos o hasta 6 horas, podrás pasar mucho tiempo en la galería de tiro.

RENDIMIENTO FIABLE

El cronógrafo detectará los disparos de forma fiable, gracias al sensor sensible y preciso.

RENDIMIENTO VERSÁTIL

El dispositivo puede medir las velocidades de los proyectiles entre 100 fps y 5000 fps para diferentes tipos de munición, flechas, cartuchos, perdigones, bolas de airsoft y bolas de pintura.

FÁCIL DE USAR

El uso en interiores y exteriores es sencillo, gracias a la pantalla retroiluminada y al diseño accionado por botones.

APLICACIÓN ESPECÍFICA

Realiza un seguimiento de los disparos, mide la desviación y mucho más cuando se vincula con la aplicación ShotView en un smartphone compatible

FÁCIL DE INSTALAR

Enciéndelo. Configúralo. Apunta en la dirección del disparo y dispara.

BATERIA RECARGABLE

Con una autonomía de la batería de hasta 2.000 disparos o hasta 6 horas, no hay prisa. Tómate tu tiempo en la galería de tiro mientras experimentas y ajustas la configuración.

FABRICADO PARA DURAR

Diseñado para durar, gracias a una clasificación de resistencia al agua IPX7.

PRECISIÓN DESDE EL DISEÑO

No requiere una instalación compleja ni es necesario conectar el arma al dispositivo, por lo que no afecta a los armónicos del cañón ni a la secuencia cero.

Atributos

- Nombre: [Cronógrafo Xero® C1 Pro](#)
- Fabricante: [GARMIN INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: EU2012379
- N.º fabr.: 010-20618-11
- Peso de entrega: 250g
- Altura de envío: 50mm
- Ancho de envío: 200mm
- Longitud de envío: 200mm
- EAN: 0753759330743

Detalles del artículo

Este producto está excluido de las promociones de descuento.

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cronógrafo Xero® C1 Pro](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cronógrafo Xero® C1 Pro

Introducción

Gracias por elegir el Cronógrafo Xero® C1 Pro. Este dispositivo está diseñado para ofrecerte datos de velocidad precisos y mejorar tus habilidades de tiro. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante que sigas estas pautas de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el Cronógrafo Xero C1 Pro.
- Utiliza el dispositivo solo para el propósito previsto.
- Mantén el cronógrafo alejado de fuentes de humedad y temperaturas extremas.
- Inspecciona el dispositivo regularmente para detectar daños o mal funcionamiento.
- Si el cronógrafo muestra un funcionamiento inusual, deja de usarlo y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en exteriores:** Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y que no haya personas u objetos en el camino de los proyectiles.
- **Uso en interiores:** Verifica que el entorno sea seguro y adecuado para el tiro, evitando el uso en áreas no autorizadas.
- **Vulnerabilidad:** Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por niños. Mantén el cronógrafo fuera del alcance de menores.
- **Condiciones meteorológicas:** Evita el uso en condiciones de lluvia intensa o tormentas eléctricas, ya que el dispositivo tiene una clasificación de resistencia al agua IPX7 pero no es sumergible.
- **Manejo de proyectiles:** Siempre sigue las recomendaciones de seguridad al manejar munición, flechas y otros proyectiles.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Encendido del dispositivo:

- Presiona el botón de encendido para activar el cronógrafo.

2. Configuración:

- Coloca el cronógrafo en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el dispositivo esté orientado en la dirección de disparo.
- Ajusta la configuración según el tipo de proyectil que vayas a utilizar.

3. Uso del dispositivo:

- Vincula el cronógrafo con la aplicación ShotView™ en tu smartphone para realizar un seguimiento de los disparos.
- Al disparar, asegúrate de que el cronógrafo esté dentro del rango de detección de velocidad (100 fps a 5000 fps).
- Observa los datos en la pantalla retroiluminada para realizar ajustes en tiempo real.

4. Apagado:

- Despues de usar, apaga el cronógrafo presionando el botón de encendido.

- Guarda el dispositivo en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Cronógrafo Xero C1 Pro, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Revisa las normativas locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos.
- Siempre busca un centro de reciclaje autorizado para la eliminación de productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o si necesitas más información sobre el Cronógrafo Xero C1 Pro, busca el contacto de soporte en el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es primordial. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu Cronógrafo Xero C1 Pro.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es